

JVC Instruction Book

STEREO INTEGRATED AMPLIFIER **AX-33BK**



BEDIENUNGSANLEITUNG: INTEGRIERTER STEREO-VERSTÄRKER MANUEL D'INSTRUCTIONS: AMPLIFICATEUR STEREO INTEGRE GEBRUIKSAANWIJZING: GEINTEGREERDE STEREO VERSTERKER MANUAL DE INSTRUCCIONES: AMPLIFICADOR INTEGRADO ESTEREO



COMPULINK Component

For Customer Use:
Enter below the Mide! No. and Serial
No. which is locate(ei-ther on the rear,
bottom or side of the cabinet. Retain this information for later reference.
Model No.

Serial No.

E30580-1285A

IMPORTANT (In the United Kingdom) Mains Supply (AC 240 V° , 50 Hz only)

IMPORTANT

Do not make any connection to the Larger Terminal coded E or Green. The wires in the mains lead are coloured in accordance with following code:



If these colours do not correspond with the terminal identifications of your plug, connect as follows:

Blue wire to terminal coded N (Neutral) or coloured Black. Brown wire to terminal coded L (Live) or coloured Red. If in doubt – consult a competent electrician.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION

To reduce the risk of electrical shocks, fire etc.:

- 1. Do not remove screws, covers or cabinet.
- Do not expose this appliance to rain or moisture.

ACHTUNG

Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlägen usw. zu verringern:

- Keine Schrauben, Abdeckungen oder Gehäuse entfernen.
- 2. Das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

Thank you for purchasing this JVC product. Before you begin operating this unit, please read the instructions carefully to be sure you get the best possible performance.

If you have any question, consult your JVC dealer.

Vielen Dank für den Kauf dieses JVC-Produkts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, um die beste Leistung zu erhalten.

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren JVC-Fachhändler.

CONTENTS

Important

important	
Connection diagram	5
Front panel	9
COMPU LINK control system	11
Operation	
Listening to broadcasts	15
Listening to records	15
Listening to tapes	15
Using stereo headphones	
Recording tapes	17
To record from other sources	
(TUNER, CD/AUX)	17
Tape dubbing	
How to operate the monitor while	
recording on the tape deck	19
Use of S.E.A. Graphic Equalizer	
Troubleshooting	
Specifications	

INHALT

Wichtig			-
Frontplatte			
COMPU LINK—Steuersystem	٠.		11
Bedienung			
Radio-Empfang			15
Abspielen von Schallplatten			15
Abspielen von Bändern			
Benutzung der Kopfhörer			
Aufnehmen von Bändern			
Aufnehmen von anderen Signal-			
quellen (Tuner (TUNER), CD-			
Plattenspieler (CD/AUX))			17
Überspielen von Bändern			
Verwendung des Monitors während			
einer Aufnahme mit einem			
Kassettendeck			10
			, ,
Verwendung des S.E.A. Graphic			10
Equalizers			
Störungssuche		٠	19
Technische Daten			21

IMPORTANT

1. Installation

 Select a place which is level, dry and neither too hot nor too cold (between -5°C and 40°C/23°F and 104°F).

WICHTIG

1. Aufstellung

 Das Gerät an einem ebenen, troccernen Ort aufstellen, der nicht zu heiß und n icht zu kalt ist (zwischen -5°C und 40°C)


PARTS LIST

Contents


Main Parts Location	2-2
Exploded View and Part List	2-3
Printed Circuit Board Ass'y and Parts List	2-5
■ ENH-072 □ Power Amplifier P.C.Board Ass'y	2-5
■ ENC-022 □ Pre-Amplifier P.C. Board Ass'y	2-8
■ END-026 ☐ Fuse P.C. Board Ass'y	2-10
■ TPS-318 □ Voltage Selector P.C. Board Ass'y	2-11
Packing Materials and Parts Numbers	
Accessories List	

Main Parts Locations


■ Top View




■ Front View



■ Rear View



Exploded View and Part List



Parts List

\triangle	Item No.	Part Number	Part Name	Q'ty	Description	Areas
	1	EFP-AXE33BKE	Front Panel Ass'y	1		
	1-1	E25253-004	Front Panel	1		
	1-2	E304136-001	Knob Escutcheon	1		
	1-3	E72944-001	Felt Spacer	3		
}_	+	E72853-001	Escutcheon	. 1		
	1-5	E72798-002	Sheet	1		
	1-6 1-7	E304181-001	Knob Ass'y	1		
İ	1-7	E304090-002 E304088-002	Window Screen Scale	1 1		
	1-9	E72796-002	Sheet	1		
T	1-10	E72795-001	Sheet	1		
]	1-11	E25255-001	Window Escutcheon	1 1		
	1-12	E72968-001	JVC Mark	1		
1	1-13	E60192-003	Speed Nut	1		
L	2	E48729-009	Plastic Rivet	3		
	3	E48729-007	Plastic Rivet	1		
	4	E72854-002	Volume Knob	1		
	5	E72450-002	Knob	3		
İ	6	SBSB3008M	Screw	22		
-		E48729-008	Plastic Rivet	6		
	8	SBST3006Z	Screw	8		
ł	9 10	E70053-001 SBSB3008N	Screw Screw	4		
	11	E11240-001	Front Bracket	5		
	12	E72797-001	Push Knob	2		
	13	E72789-001	Push Knob			
1	14	E72789-001 E72468-001	Push Button	1 2		
	15	SBSB3010Z	Screw	4		
	16	E47227-012	Foot	4		
	17	E71335-002	Fastener	2		
	18	E34455-001	Fastener	1		
	19	E65778-002	Spacer	1		
Ιi	20	E65389-004	Screw	4		
	21	E10717-011	Chassis Base	1		
ΔΔ.	22	QMF51A2-4R0S	Fuse	1	(F001)	U
$ \Lambda $		QMF51A2-2R5S	Fuse	1		E, G, A
$egin{array}{c c} ar{\Lambda} & & \\ ar{\Lambda} & & & \\ \end{array}$	22	QMF51E2-2R5SBS	Fuse	1		BS
<u>A</u>	23	QMF51A2-2R5S ETP1150-18FA	Fuse	1	(F002)	U
\triangle	- 1	ETP1150-18EA	Power Transformer Power Transformer	1 1		U
Δ		ETP1150-18EABS				E, G, A
	25	E70078-001	Power Transformer Gnd. Terminal	1		BS
	26	SDSB3008M	Screw	1 2		
	27	E24127-049	Rear Panel	1		U
		E24127-050	Rear Panel	1		E, G, A, BS
	28	SBST3006Z	Screw	4		
	29	E69384-002	Fastener	1		
	30	QMP7600-250	Power Cord	1		U
\triangle	1	QMP3900-200	Power Cord	1		E, G
Δ		QMP2560-244	Power Cord	1		A
Δ		QMP9017-008BS	Power Cord	1		BS
⚠ ⚠	31	QHS3876-162	Cord Stopper	1		Except BS
1	32	QHS3876-162BS	Cord Stopper	1		BS
	33	ELP3105-8060A E24721-006	Pilot Lamp	1 1		
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		-24/21-000	Metal Cover	1		U, G, A

∆: Safety Parts

\triangle	Item No.	Part Number	Part Name	Q'ty	Description	Areas
		E25026-003	Metal Cover	1	with Grill	E, BS
	34	E23862-004	Grill	1		E, BS
	35	E61660-004	Screw	4		
Δ	36	QSP1106-005	Power Switch	1		Except BS
Δ		QSP1106-005BS	Power Switch	1		
	37	E71005-001	Switch Cover	1		
	38	QHW3059-001	Wire Clamp	1		

⚠: Safety Parts


The Marks for De	signated Areas		
E	Europe	BS	U.K.
G	West Germany	U	Other Countries
Α	Australia	No marks indicates all a	areas.

Printed Circuit Board Ass'y and Parts List

■ ENH-072 □ Amplifier P.C. Board Ass'y

Note: ENH-072 \square Varies according to the areas employed. See note (1) when placing an order. Note (1)

P.C. Board Ass'y	Designated Areas
ENH-072 C	Other Countries
ENH-072 D	Europe, Australia & U.K.
ENH-072 E	West Germany



A	I T EM	P	A R	Т	ΝL	М	ВЕ	ΞR	D	E	S.	С	R	I F			O E		ARI	ΞA
	Q701 Q702 Q703	2 S 2 S	C 2 :	38 03		, E)		SI	L I L I	CON	i i		ROH ROH ROH	M H M					
	Q704 Q705 Q706 Q707	2 S 2 S	C 2	38 38	9 (9	, E)		SI	L I L I		ļ		ROH ROH ROH MAT	IM IM	JSH	IT.	A		
	Q708 Q709 Q710	2 S 2 S 2 S	D6: C2:	36 38 38	(Q, 9(S	R))		S I S I S I	LI LI		 		MAT ROH ROH ROH	IM IM	JSH	IT.	Α		
	Q711 Q712 Q713 Q714	2 S 2 S 2 S	A 1	03 23	8 (S 5 (C	, E)		SI	LI		l l		ROF TOS	1M 3 H 3					
	Q715 Q716 Q717 Q718	2 S 2 S 2 S	A 9	65 14	(0, 8LE	Y)			SI	LI	C O N C O N C O N	 		T09 T09 T09	H 3	BA BA				
	Q719 Q720 Q721	2 S 2 S	B8	63 63	LB(0,	R) R)		SI	LI	COV COV	! !		TOS TOS	H]	ВА				
	Q722 Q723 Q724 Q801		C 1	74 74	OLN	(R	, S , S		S I S I	LI	00 N 00 N 00 N 00 N	l I		ROH ROH ROH MAT	M	ıçu	ΙT	Δ		
	Q802 Q803 Q804	2 S 2 S	B9	41 74	A (F	, Q (R) , S	······	SI SI SI	LI LI	00 N	 		MAT ROF ROF	S L IM IM					
	Q901 Q902 Q903	2 S 2 S	C 2	38		, E)		SI	LI	00 N 00 N 00 N			ROH ROH ROH	M					
	Ι. Ο	:	S									Δ	:	S A	FI	ET'	Y .	РΛ	RTS	

	Ι. Ο	C. S			
Δ	ITEM	PART NUMBER	DESCR	IPTION	AREA
				MAKER	
	IC901 IC951	NJM4560DD TA7317P IR2E19 IR2E19	I.C. I.C. I.C.	JRC TOSHIBA SHARP SHARP	
		_	,∆ :	SAFETY PAI	₹TS

	DIC	DDES			
A	I TEM	PART NUMBER	DESCR	IPTION	AREA
				MAKER	
-	 				
İ	D251	SLR-55DC5OF	L.E.D.	ROHM	
	D252	SLR-55DC50F	L.E.D.	ROHM	
	D253	SLR-55DC50F	L.E.D.	ROHM	
1	D254	SLR-55DC50F	L.E.D.	ROHM	
	D255	SLH-56VC50F130	L.E.D.	ROHM	
	D701	1 \$2076-31	SILICON	HITACHI	
1	D702	1 S2076-31	SILICON	HITACHI	
1	D703	1 \$2076-31	SILICON	HITACHI	
1	D704		SILICON	HITACHI	
1	D705	1 S2076-31	SILICON	HITACHI	
1	D706		SILICON	HITACHI	
1	D707	1 S2076-31	SILICON	HITACHI	
	D708		SILICON	HITACHI	
	D711	1 S2076-31	SILICON	HITACHI	
1	D712	1 S2076-31	SILICON	HITACHI	
	D801	S3V20F	SILICON	SHINDENGEN	
	D802	S3V20F	SILICON	SHINDENGEN	
	D803		SILICON	SHINDENGEN	
1	D804	S3V20F	SILICON	SHINDENGEN	
l	D805		ZENER	NEC	
	D806	RD9.1EB3	ZENER	NEC	
	D807	RD8.2EB3	ZENER	NEC	
	D808	1 S 2076 - 31		HITACHI	
		RD2.7EB2	ZENER	NEC	
	D901	1S2076-31		HITACHI	
		1 S 2076 - 31		HITACHI	
	D903	1 S 2076-31		HITACHI	
	D904	1 S 2076-31		HITACHI	
	D951	SLV-31DC3F		ROHM	
ļ	D952			ROHM	
		SLV-31DC3F		ROHM	
	D954			ROHM	
	D955			ROHM	
	D956	SLV-31DC3F		ROHM	
	D957	SLV-31DC3F		ROHM	
			. ⚠ :	SAFETY PAR	TS

\triangle	ІТЕМ	PART NUMBER	DESCR	IPTION	AREA
				MAKER	
	D958	SLV-31DC3F	L.E.D.	ROHM	
	D959	SLV-31DC3F	L.E.D.	ROHM	
	D960	SLV-31DC3F	L.E.D.	ROHM	
	D961	SLV-31DC3F	L.E.D.	ROHM	
	D962	SLV-31DC3F	L.E.D.	ROHM	
	D963	SLV-31DC3F	L.E.D.	ROHM	
1	D964	SLV-31DC3F	L.E.D.	ROHM	
	D965	1\$2076-31	SILICON	HITACHI	
	D966	182076-31	SILICON	HITACHI	
	D967	182076-31	SILICON	HITACHI	
	D968	182076-31	SILICON	HITACHI	
	1				
	1				
					1
			<u> </u>	SAFETY PAR	RTS

			TOR	<u> </u>	1		-									т
Δ	ІТЕМ	PART	NUMB	ΕR	D	E	S	С	R	I	Р	Т	I	0	N	ARE
	C501	QFN81H	IK-153		0.0				50 V	,	MY	L.	ΑR			
	C502	1			0.0				50 V		MY					
	C503				0.0				50V		MY					
	C504	í			0.0				50V		MY		AR			
	C511				330 330				50V 50V		MY					
	C513				0.0				50V		MY					
	C514				0.0			1	50V		MY					
	C515				220	PF			50V		CE	R	A M	ΙC		i
	C516	* * * * * * * * * * * * * * * * * *			220				50V		CE			I C		
	C517	QFN81H			120				50V		MY					
	C518	QFN81H QETB1H			120				50V		MY					
	C701	QETB1H			4.7 4.7				50V 50V		EL					
	C703	QETB1A			100				10V				CTI			
	C704	QETB1A		6	100			{	10V		1		C T			
	C705	QCS21H	J-101		100	ΡF			50V				AΜ			С
	C705	QCS21H.	J-101		100	PF			50V		CE	R	A M	ΙC		D
	C705	QCS21H			68P				50V		1		MI			E
	¢706	QCS21H			100		: 	1	50V				MI			<u> </u>
	C706 C706	QCS21HJ QCS21HJ			100 _l 68 _p l				50V 50V		CE		MI			D E
	C707	QCS21H			22P				50V				A M			-
	C708	QCS21H		- 1	22P				50 V				Mβ			
	C709	QCS21H	J-180	ŀ	18P	F		1	50 V		CE	R A	ŊΜ	ΙC		
	C710	QCS21H	J-180		18P	F			50V		CE	R A	M	ΙC		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	C711	QCS21HJ		ŀ	180p	F		1	50V		CE	RA	MI	С		С
	C711	QCS21HJ			68pF				50V		CE					D
	C711	QCS21HJ QCS21HJ			68pF 180p				50V 50V		CE					E
	C712	QCS21H	. •		68P				50 V							<u>. c</u>
	C712	QCS21H			68P				50V				M A			D E
	C713	QCS21HJ		- 1	180F				50V		CE					Ē
	C713	QCS21H		ŀ	68P	F			5 O V		CE					D
	C713	QCS21H			68P	F			50V		CE	R.	M.	I C		<u>C</u>
	C714	QCS21HJ			180p				50V		CE					С
	C714	QCS21H.			68P				VO		CE					D
	C715	QCF21HF		- 1	68P		F		50V		CE					Е
	C716	QCF21HF		- 1	0.0			- 1	50V		CE					
	C717	QCS21H.			68P		`		0 V	• • • • •	CE				• • • • • • •	
	C718	QCS21H			68P			9	οv		CE	R A	M.	C C		
	C719	QCS21H			68P			- 1	0.0		CE					
	C720	QCS21H			58P			- 1	0.0		CE			L C		
	C721	QFN81H			0.1				0.0		MY					
	C722 C723	QFN81HK QFN81HK			0.1			- 1	50V		M Y M Y					
l		QFN81HK			0.1			- 1	OV		MΥ					
		QFN81HK			0.0		F	- 1	ov		MΥ					Ε
		QFN81HK			0.0			. 5	ov		ΜY	L.	١R			Ε
		QFN81HK			0.0			- 1	٥v		MΥ					E
		QFN81HK			0.0		F		VO		MY					E
		QCS21HJ- QCS21HJ		- 1	150p 47P				VO		CE					E
		QCS21HJ QCS21HJ			47P				0 V		CE					D C
		QCS21HJ-1			50P			4 -	OV		CE.					- E
	C730	QCS21HJ	-470		47P			- 1	0 V		ČĒ					Ď
	C730	QCS21HJ	-470	4	47P				ov		CE	R A	M.)	C		С
		QETB1HM			1 M F				۷O		EL					
		QETB1HM			1MF				OV		EL	E C	T	30		
		QCS21HJ-8			B2pF				0.0		CEI					E
- 1		QCS21HJ-8 QCS21HJ-2			82pF 220p				0 V	-	CEI			-		E E
- 1		QCS21HJ-2			220r 220r				0 V		CEF					E
- 1			-109E	- 1	000				3V		ELE				ı	-

	CAF	ACITORS				
\triangle	I TEM	PART NUMBER	DESC	RI	PTION	AREA
	C802 C803 C804 C805 C806 C808 C809 C811 C813 C813 C814 C901 C902 C903 C904 C951 C952 C953	EEW6304-109E QFH42EK-104 QCE22HP-103A QETB1EM-107 QETB1HM-106 QCS21HJ-101 QETB1CM-107 QETB1EM-106 QCS21HJ-821A QCF21HP-223 QCF21HP-223 QCF21HP-223 QCF21HP-223 QCF21HP-225 QETB1AM-107 QETB1HM-226 QETB1HM-475 QETB1HM-475 QETB1HM-475 QETB1EM-106 QETB1EM-106	10000MF 0.1MF 0.01MF 100MF 100MF 100MF 100MF 20MF 0.022MF 0.022MF 0.022MF 0.022MF 0.022MF 100MF 22MF 100MF 22MF	63V 250V 500V 25V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 25V 50V 25V 25V 25V 25V	ELECTRO MMYLAR CERAMIC ELECTRO ELECTRO ELECTRO CERAMIC CERAMIC CERAMIC CERAMIC CERAMIC CERAMIC CERAMIC CERAMIC CERAMIC ELECTRO	E C D C D

⚠ : SAFETY PARTS

	1000	IST	UKS										
A	ITEM	РАРТ	NUME	RERIT	F	s c	: R	ī	РТ	, т	0	N	AREA
	1 1 1 1 1 1	171101	11 0 111 2				_		_				
	R251	QRD148	J-2419	3 24	0		1/4		CAF				
	R253	QRD148	3J-1039	5 10	K		1/4		CAF				
	R254	QRD148					1/4		CAF				
	R255	QRD148		1 .			1/4		CAF				
	R256	QRD148					1/4		CAF				
	R257	QRD148					1/4		CAF				
	R258	QRD148					1/4	·W	CAF			_	ł
	R501	QVUB01					l		VAF			t.	
	R503	QRD148					1/4		CAR				
	R504	QRD148					1/4		CAR				
	R505	QRD148			3 K		1/4		CAR				
	R506	QRD148		1	3 K		1/4	· W	CAR			-	
	R511	QVUB01											
	R513	QRD148			7 K		1/4		CAR				
	R514	QRD148			7 K		1/4		CAR				
1	R515	QRD148					1		CAR				
	R516	QRD148		1	0 2 K		1/4		CAR				
	R701	QRD148			2 K		1/4		CAR				1
	R702	QRD148					1/4		CAR				
	R703	QRD148	3J-1048		OK OK		1/4		CAR				
	R704	QRZOO		10			1/4		FUS				1
\triangle	R705	QRZ006		10			1/4		FUS	-			
<u>A</u>	R707	QRD145		i			1/4		UNF			BON	ŀ
Δ.	R707	QRD145					1/4		UNF				
△	R709	QRZOO		82		· · · · · ·	1/4		FUS				
<u>A</u>	R710	QRZ006		82			1/4		FUS				
<u>A</u>	R711	QRD145					1/4		UNF			3 O N	
△	R712	QRD145					1/4		UNF				3
	R713	QRD145		- 1			1/4		UNF				
. <u></u>	R714	QRD145					1/4		UNF				
A	R715	QRG022			K		2 W		0.1				
	R716	QRD148		- 1	7 K		1/4		CAR				
⚠	R717	QRD145					1/4		UNF			BON	
\triangle	R718	QRD145					1/4		UNF	. C	ARI	3 O N	
	R719	QRD148					1/4		CAR				
	R720	QRD148		,			1/4	W	CAR	во	N		1
	R721	QRD148			K		1/4	W.	CAR	во	N		
	R722	QRD148			K		1/4	W	CAR	BO	N		
	R723	QRD148	J-4319	6 43	0		1/4	W	CAR	BO	Ν		
******	R724	QRD148	J-4319	43	0		1/4	W	CAR	BO	N		
	R725	QRD148		2.	7K		1/4		CAR				
	R726	QRD148	J-2729	3 2.	7 K		1/4	W	CAR	BO	N		
⚠	R729	QRG012	J-100A	1 10			1 W		0.M				
Δ	R730	QRG012	J-100A	1 10			1 W		0.1				
\triangle	R731	QRD125	J-330	33			1/2		UNF				
⚠	R732	QRD125		33			1/2		UNF			30 N	
	R733	QRD148		1	-		1/4		CAR				
	R734	QRD148					1/4		CAR				
	R735	QRD148					1/4		CAR				
	R736	QRD148		1 -			1/4		CAR				
	R737	QRD148					1/4		CAR				
	1 :	QRD148					1/4		CAR				
	R739	QRD148					1/4		CAR				
	R740	QRD148		12			1/4	L.J	CAR	12 (1)			

\triangle	ІТЕМ	PART NUMBER	DESC	R I	ртіом	AREA
Δ	R741	QRG012J-331A	1	1 W	O.M.FILM	
Δ	R742 R747	QRG012J-331A QRD148J-152S	330 1.5K	1W 1/4W	O.M.FILM CARBON	D
	R747	QRD148J-152S	1.5K	1/4W	CARBON	E
	R748	QRD148J-152S	1.5K	1/4W	CARBON	D
	R748	QRD148J-152S	1.5K	1/4W	CARBON THERMISTOR	E D
	R749 R749	ERT-D2WHL202S ERT-D2WHL202S	2K 2K		THERMISTOR	•
	R750	ERT-D2WHL202S	2K		THERMISTOR	1
	R750	ERT-D2WHL202S	2K		THERMISTOR	E
1	R751 R752	QVP4AOB-471 QVP4AOB-471	470 470		VARIABLE VARIABLE	
	R753	QRD148J-152S	1.5K	1/4W	CARBON	
	R754	QRD148J-152S	1.5K	1/4W	CARBON	
	R755	QRD148J-391S QRD148J-391S	390 390	1/4W 1/4W	CARBON	
Δ	R757	QRZ0062-100	10	1/4W	FUSIBLE	
Δ	R758	QRZ0062-100	10	1/4W	FUSIBLE	
Â	R759	QRZ0062-100	10	1/4W 1/4W	FUSIBLE FUSIBLE	
∆ ∆	R760 R761	QRZ0062-100 QRD145J-272S	2.7K	1/4W	UNF.CARBON	
Δ	R762	QRD145J-272S	2.7K	1/4W	UNF.CARBON	
À	R763	QRD145J-471S	470	1/4W	UNF.CARBON	ł .
Δ	R764 R765	QRD145J-471S ERF032K-R22	470 0.22	1/4W 3W	UNF.CARBON CEMENT	
	R766	ERF032K-R22	0.22	3W	CEMENT	
A	R767	QRZ0062-220	22	1/4W	FUSIBLE	
A	R768 R773	QRZ0062-220	10	1/4W 1/4W	FUSIBLE UNF.CARBON	E
△	R774	QRD145J-100S QRD145J-100S	10	1/4W	UNF.CARBON	1
Δ	R775	QRD145J-100S	10	1/4W	UNF.CARBON	E
À	R776	QRD145J-100S	10	1/4W	UNF.CARBON	E
⚠	R801 R802	QRZ0062-100 QRZ0062-150	10	1/4W 1/4W	FUSIBLE FUSIBLE	
<u> </u>	R806	QRD148J-823S	82K	1/4W	CARBON	
	R807	QRD148J-563S	56K	1/4W	CARBON	
	R808	QRD148J-153S QRD148J-153S	15K 15K	1/4W 1/4W	CARBON CARBON	
⚠	R809 R810	QRZ0062-180	18	1/4W	FUSIBLE	
	R811	QRD148J-183S	18K	1/4W	CARBON	
Δ.	R812	QRD148J-183S	18K	1/4W	CARBON	
⚠	R813 R815	QRZ0062-270 QRD148J-471S	27 470	1/4W 1/4W	FUSIBLE CARBON	
	R817	QRD148J-681S	680	1/4W	CARBON	
	R818	QRD148J-102S	1 K	1/4W	CARBON	
	R819 R821	QRD148J-202S QRD148J-124S	2 K 1 2 O K	1/4W 1/4W	CARBON CARBON	
	R822	QRD148J-124S	120K	1/4W	CARBON	
	R823	QRD148J-151S	150	1/4W	CARBON	
	R824	QRD148J-563S QRD148J-273S	56K 27K	1/4W 1/4W	CARBON CARBON	
	R901	QRD148J-272S	2.7K	1/4W	CARBON	
	R902		2.7K	1/4W	CARBON	
	R903	QRD148J-183S QRD148J-183S	18K 18K	1/4W 1/4W	CARBON CARBON	
			1	·····		
	R905 R906		100K 82K	1/4W 1/4W	CARBON CARBON	
	R907	QRD148J-223S	22K	1/4W	CARBO N	
	R908	QRD148J-223S	22K	1/4W	CARBON	
	R909		10K 100K	1/4W	CARBON	
	R910 R911	QRD148J-104S QRD148J-473S	47K	1/4W 1/4W	CARBON CARBON	
	R912	QRD148J-683S	68K	1/4W	CARBON	
	R913	QRD148J-683S	68K	1/4W	CARBON	
	R914 R915	QRD148J-103S QRG022J-152AF	10K 1.5K	1/4W 2W	CARBON O.M.FILM	
دن	R916	QRD148J-303S	30K	1/4W	CARBO N	
	R917	QRD148J-203S	20K	1/4W	CARBO N	
	R918 R919		220K 3.3K	1/4W 1/4W	CARBON CARBON	
	R919	QRD148J-332S QRD148J-682S	6.8K	1/4W	CARBON	
	R921	QRD148J-472S	4.7K	1/4W	CARBON	
A	R922	QRD148J-121S	120	1/4W 1/4W	CARBON UNF.CARBON	
Δ	R924 R951	QRD145J-470S QRD148J-123S	47 12K	1/4W	CARBON	
	R952	QRD148J-123S	12K	1/4W	CARBO N	
	R953	QRD148J-471S	470	1/4W	CARBO N	
	R954	QRD148J-471S	470 10K	1/4W 1/4W	CARBON CARBON	
	R955 R956	QRD148J-103S QRD148J-103S	10K	1/4W	CARBON CARBON	
	R957	QRD148J-152S	1.5K	1/4W	CARBO N	
	R958	QRD148J-152S	1.5K	1/4W	CARBON	
	R959 R960		2.7K 2.7K	1/4W 1/4W	CARBON CARBON	
	11.500	~VDT-00-5152	r • · · ·	, -w	1-1111	

	OTF	I E R S															
A	ITEM	PART	N⁻U M B	ΕR	D	Е	s	С	R	I	Р	Т	I	0	N	ΛR	ΕA
		E11212 E30020 E30409	9-020		C IF	A T	S 10L	I NI D E	K	A RI)					D	
ļ		E33754 E67292 E67293	-002		TIE HEA BRA	T	SI	N	E	BR.	A C I	K.E.	Γ				
		E70845 E70945 SBSB30	-H40B		SPE HEA SCR	Т	SI			EΨ	I						
		SBSB30	0800		SCR	EW	l										
	J701	SBSE30	12CC		S C R S O C	ΕW	1	WI	ŔE								
	J702 J703	QMS630 E03572			JAC SPK			_		L							


<u> </u> ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION	AREA
J80 J80 J80 L70	EMV7112-003 EMV7112-003 EQL0001-1R0 EQL0001-1R0 QST4231-E01 QST4231-E01 E70859-001 E70859-001 E67764-103	SPK.TERMINAL SOCKET WIRE SOCKET WIRE SOCKET WIRE INDUCTOR INDUCTOR PUSH SWITCH PUSH SWITCH EARTH PLATE EARTH PLATE TERMINAL RELAY	E

A : SAFETY PARTS

■ ENC-022 □ Pre-Amplifier P.C. Board Ass'y

Note: ENC-022 \square Varies according to the areas employed. See note (1) when placing an order. Note (1)

P.C. Board Ass'y	Designated Areas
ENC-022 B	Europe, Australia, U.K. & Other Countries
ENC-022 C	West Germany



	T D /	NSITORS			
		PART NUMBER	DESCR	! P T I O N M A K E R	ARE
	Q136 Q141 Q142	DTA114YN DTA114YN 2SD1302(S,T) 2SD1302(S,T) DTC144EN DTC144EN 2SC1685(R,S)	SILICON SILICON SILICON SILICON SILICON SILICON SILICON SILICON SILICON SILICON	ROHM ROHM ROHM MATSUSHITA MATSUSHITA ROHM ROHM MATSUSHITA ROHM MATSUSHITA	
	Ι. (C. S	<u> </u>	SAFETY PAR	TS
Z	A I TEM	PART NUMBER	DES-CR	I P T I O N M A K E R	ARE
	I C101 I C102 I C103 I C301	TC4066BP M50761-304P	I.C. I.C. I.C. I.C.	TOSHIBA TOSHIBA MITSUBISHI JRC	

	<u> </u>		i		
			⚠ :	SAFETY PA	RTS
	DIJ	DE-S			
Λ	I TEM	PART NUMBER	DESCR	I_P T I O N	AREA
				MAKER	i
	<u> </u>				-
	D141	182473	SILICON	ROHM	
	D142	182473	SILICON	ROHM	
	D143	182473	SILICON	ROHM	
i	D144	182473	SILICON	ROHM	
	D145	RD9.1EB3	ZENER	NEC	!
	D151	182473	SILICON	ROHM	
	D152	RD5.6EB3	ZENER	NEC	
	D153	182473	SILICON	ROHM	1 1
-	D161	182473	SILICON	ROHM	
	D162	RD5.6EB3	ZENER	NEC	
	D163	182473	SILICON	ROHM	
	l				1 1
				-	
					1
			Δ:	SAFETY PA	RTS

	CAF	PACITORS				,
A	ITEM	PART NUMBER	DESC	RI	PTION	AREA
	C010	QCF21HP-223	0.022MF	50V	CERAMIC	
	C101		0.022MF	50V	CERAMIC	
	C102	QCF21HP-103	0.01MF	50V	CERAMIC	
	C103	QCS21HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	
1	C104	QCS21HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	
	C105	QCS21HJ-221	220PF	50V	CERAMIC	С
j :	C106		220PF	50V	CERAMIC	c
	C107	QCS21HJ-221	220PF	50V	CERAMIC	C
	C108	QCS21HJ-221	220PF	50V	CERAMIC	lc
	C111	QCS21HJ-221	220PF	50V	CERAMIC	С
	C112	QCS21HJ-221	220PF	50V	CERAMIC	С
	C115	QCS21HJ-221	220PF	50V	CERAMIC	C
	C116	QCS21HJ-221	220PF	50V	CERAMIC	С
	C119	QCS21HJ-221	220PF	50V	CERAMIC	С
	C120	QCS21HJ-221	220PF	50V	CERAMIC	С
	C121	QCS21HJ-820	82pF	50V	CERAMIC	С
	C122	QCS21HJ-820	82pF	50V	CERAMIC	С
	C131	QETB1EM-106	10MF	25V	ELECTRO	
	C151	QFN81HK-103	0.01MF	50V	MYLAR	
	C 15.5	QCF21HP-473	0.047MF	50V	CERAMIC	
	C156	QCS21HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	
	C161	QCS21HJ-151	150PF	25V	CERAMIC	
	C162	QCS21HJ-151	150PF	10V	CERAMIC	
	C163	QETB1 EM-106	10MF	50V	ELECTRO	
	C164	QETB1AM-107	100MF	50V	ELECTRO	
	C201	QCS21HJ-181	180PF	50V	CERAMIC	
	C 202	QCS21HJ-181	180PF		CERAMIC	
	C 203	QFN81HK-333	0.033MF	50V	MYLAR	1
	C 204	QFN81HK-333	0.033MF		MYLAR	ļ
	C 301	QETB1HM-475	4.7MF	50V	ELECTRO	
	C302	QETB1HM-475	4.7MF	50 V	ELECTRO	
	C 303	QCS21HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	В
	C303	QCS21HJ-331	330pF	50V	CERAMIC	C
	C 304	QCS21HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	В
	C 304	QCS21HJ-471	470PF	50V	CERAMIC	C
			Ž.	\ : S	AFETY PAR	RTS

	,										_			_	
<u> </u>	ITEM	PART	NUMB	ΕR	DI	E S	C F	S I	Р	Т	I	0	N	A R	ΕA
	C305	QCY21	K-182		180	OPF	50	οV	CI	ER/	M1	С		Г	
	C306				180			V		ER A					
Ì	C307				680		50		1 - 1	ERA					
1	C308				680) PF	50		1 -	ER#				ļ	
1	C309	QCS21	IJ-101		100	٦F	5 (٥V	C	ER/	M)	I C		l	
-	C310	QCS21	J-101		100	PF	50	V	CI	ER/	M	C			
1	C311	QETB1	M-475		4.71	MF	50	V	İΕΙ	LEC	TF	0			
	C312				4.7	٩F	50	V	EL	E C	TR	0			
	C313	QETB1/	M-107		100	٩F	110	V	Εt	EC	TR	0			
Ì	C314	QETB1#	M-107	Í	100	٩F	10	٧C	Εl	EC	TR	0			
	C321	QETB10	M-476		47MI	F	10	5 V	ΕÌ	ĒC	TR	0			
	C322	QETB10	M-476		47M	F	10	5 V	Εt	_EC	TR	0			
							A		AF	E 1	v	E) A T	2 T S	:

## SAFETY PARTS ## RESISTORS ## ITEM PART NUMBER DESCRIPTION AREA ## R101	Щ	Ç322	QETB1CM-476	4/M.F	116V		PTS
R101		RES	SISTORS	1	<u></u>	Areli PA.	K 1 5
R102 RR0148J-102S	Δ	ITEM	PART NUMBER	DES	CRI	PTION	AREA
R103				I .	1		
R104 QRD148J-102S							
R105 GR0148J-102S 1K							
R106 GRD148J-102S		1					
R107 R0148J-102S							
R109						1	
R110				l .		1	
R111				i			
R112							
R113						1	
R114			QRD148J-104S		1/4W	CARBON	
R115		R114	QRD148J-104S			1	1 1
R116							C
R121 QRD148J-681S 680		- 1			1	1	
R131 QRD148J-104S 100K 1/4W CARBON R132 QRD148J-222S 2.2K 1/4W CARBON R136 QRD148J-222S 2.2K 1/4W CARBON R136 QRD148J-104S 100K 1/4W CARBON R140 QRD148J-104S 100K 1/4W CARBON R141 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R141 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R142 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R142 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R143 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R144 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R151 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R151 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R152 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R153 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R155 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R156 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R157 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R157 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R160 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R160 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R160 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R160 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R160 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R160 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R160 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R160 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R160 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R160 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R160 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R160 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R160 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R160 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R160 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R160 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R160 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R160 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R178 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R179 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R179 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R179 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R179 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R179 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R179 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R179 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R179 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R				1	1		
R136				1			
R139							
R140 QRD148J-104S 100K						1	
R141 QRD148J-223S				1	1		
R142 GRD148J-223S					1		
R143 QRD148J-223S					1		
R151 QRD148J-102S				22K	1/4W	CARBON	
R152 QRD148J-473S	i				1	1	
R153 QRD148J-103S				1	1	1	
R154 QRD148J-103S				I	1		
R155 QRD148J-102S 1K 1/4W CARBON R156 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R156 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R161 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R162 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R164 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R165 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R166 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R166 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R166 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R166 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R168 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R168 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R170 QRD148J-473S 3.3K 1/4W CARBON R170 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R171 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R172 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R172 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R173 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R173 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R174 QRD148J-603S 10K 1/4W CARBON R175 QRD148J-603S 10K 1/4W CARBON R176 QRD148J-603S 10K 1/4W CARBON R176 QRD148J-603S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-603S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-603S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-603S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-603S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-603S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-603S 10K 1/4W CARBON R201 QRD148J-603S 22K 1/4W CARBON R201 QRD148J-603S 22K 1/4W CARBON R201 QRD148J-603S 22K 1/4W CARBON R201 QRD148J-603S 22K 1/4W CARBON R201 QRD148J-603S 22K 1/4W CARBON R301 QRD148J-603S 47K 1/4W CARBON R301 QRD148J-603S 47K 1/4W CARBON R301 QRD148J-603S 47K 1/4W CARBON R301 QRD148J-603S 47K 1/4W CARBON R301 QRD148J-603S 47K 1/4W CARBON R301 QRD148J-603S 47K 1/4W CARBON R301 QRD148J-603S 47K 1/4W CARBON R301 QRD148J-603S 47K 1/4W CARBON R301 QRD148J-603S 47K 1/4W CARBON R301 QRD148J-603S 47K 1/4W CARBON R301 QRD148J-703S 47K 1/4W CARBON R301 QRD148J-603S 39K 1/4W CARBON R301 QRD148J-603S 39K 1/4W CARBON R301 QRD148J-603S 39K 1/4W CARBON R301 QRD148J-603S 39K 1/4W CARBON R301 QRD148J-603S 39K 1/4W CARBON R301 QRD148J-603S 47K 1/4W CARBON R301 QRD148J-603S 47K 1/4W CARBON R301 QRD148J-603S 47K 1/4W CARBON R301 QRD148J-603S 47K 1/4W CARBON R301 QRD148J-603S 47K 1/4W CARBON R301 QRD148J-603S 47K 1/4W CARBON R301 QRD148J-603S 47K 1/4W CARBON R301 QRD148J-604S 470K 1/4W CARBON R301 QRD148J-604S 470K 1/4W CARBON R311							
R157 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R162 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R163 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R164 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R165 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R166 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R166 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R167 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R167 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R167 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R167 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R167 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R170 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R171 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R172 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R173 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R174 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R175 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-203S 10K 1/4W CARBON R177 QRD148J-203S 10K 1/4W CARBON R201 QRD148J-472S 4.7K 1/4W CARBON R201 QRD148J-472S 4.7K 1/4W CARBON R201 QRD148J-472S 4.7K 1/4W CARBON R201 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R201 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R201 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R211 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R214 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R214 QRD148J-222S 2.2K 1/4W CARBON R301 QRD148J-222S 2.2K 1/4W CARBON R301 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R301 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R303 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R304 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R305 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R306 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R307 QRD148J-473S 39K 1/4W CARBON R308 QRD148J-473S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-473S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-473S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-473S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-473S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-473S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-074S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-074S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-074S 470	-			I		CARBON	
R161 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R162 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R164 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R164 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R165 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R166 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R166 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R166 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R166 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R167 QRD148J-33S 3.3K 1/4W CARBON R169 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R170 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R171 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R172 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R173 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R173 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R174 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R175 QRD148J-561S 560 1/4W CARBON R176 QRD148J-561S 560 1/4W CARBON R201 QRD148J-472S 4.7K 1/4W CARBON R201 QRD148J-472S 4.7K 1/4W CARBON R201 QRD148J-472S 4.7K 1/4W CARBON R201 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R201 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R201 QRD148J-470S 4.7K 1/4W CARBON R201 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R201 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R201 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R201 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R201 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R201 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R301 QRD148J-275S 750 1/4W CARBON R301 QRD148J-470S 47K 1/4W CARBON R301 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R301 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R301 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R303 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R304 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R305 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R306 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R307 QRD148J-473S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-473S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-473S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-473S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470				!	1		
R162 QRD148J-103S 10K				1	1	1	
R163 QRD148J-103S					4		
R164 QRD148J-103S					1	1	
R166 QRD148J-103S 10K				10K	1/4W	CARBON	
R167 QRD148J-103S 10K	ı	,			1		
R168 QRD148J-103S							
R169 QRD148J-473S				I			
R170				1		Į.	ŀ
R172 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R173 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R174 QRD148J-471S 470 1/4W CARBON R175 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R175 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R176 QRD148J-561S 560 1/4W CARBON R201 QRD148J-472S 4.7K 1/4W CARBON R201 QRD148J-472S 4.7K 1/4W CARBON R202 QRD148J-472S 22K 1/4W CARBON R203 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R204 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R204 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R204 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R204 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R214 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R214 QRD148J-222S 2.2K 1/4W CARBON R301 QRD148J-105S 1M 1/4W CARBON R301 QRD148J-222S 2.2K 1/4W CARBON R301 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R303 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R305 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R305 QRD148J-751S 750 1/4W CARBON R306 QRD148J-751S 750 1/4W CARBON R307 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R308 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON		- 1		1	1		
R173 QRD148J-103S							
R174 QRD148J-471S 470 1/4W CARBON R175 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R176 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R176 QRD148J-561S 560 1/4W CARBON R177 QRD148J-472S 4.7K 1/4W CARBON R201 QRD148J-472S 4.7K 1/4W CARBON R202 QRD148J-472S 22K 1/4W CARBON R203 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R204 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R204 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R211 QRD148J-105S 1M 1/4W CARBON R214 QRD148J-105S 1M 1/4W CARBON R301 QRD148J-222S 2.2K 1/4W CARBON R301 QRD148J-222S 2.2K 1/4W CARBON R302 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R303 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R304 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R305 QRD148J-751S 750 1/4W CARBON R306 QRD148J-751S 750 1/4W CARBON R306 QRD148J-5751S 750 1/4W CARBON R306 QRD148J-5751S 750 1/4W CARBON R308 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R308 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R308 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-104S 100K 1/4W CARBON							
R175 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON R176 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON CARBON R201 QRD148J-472S 4.7K 1/4W CARBON R201 QRD148J-472S 4.7K 1/4W CARBON R202 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R204 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R204 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R204 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R204 QRD148J-205 1M 1/4W CARBON R211 QRD148J-105S 1M 1/4W CARBON R214 QRD148J-105S 1M 1/4W CARBON R301 QRD148J-222S 2.2K 1/4W CARBON R301 QRD148J-222S 2.2K 1/4W CARBON R301 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R303 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R304 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R305 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R306 QRD148J-751S 750 1/4W CARBON R306 QRD148J-751S 750 1/4W CARBON R306 QRD148J-751S 750 1/4W CARBON R306 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R308 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R308 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R308 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R308 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON					1		
R176 QRD148J-103S 10K 1/4W CARBON CARBON R201 QRD148J-561S 560 1/4W CARBON R201 QRD148J-472S 4.7K 1/4W CARBON R202 QRD148J-472S 4.7K 1/4W CARBON R203 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R204 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R204 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R213 QRD148J-105S 1M 1/4W CARBON R213 QRD148J-105S 1M 1/4W CARBON R214 QRD148J-105S 1M 1/4W CARBON R214 QRD148J-222S 2.2K 1/4W CARBON R301 QRD148J-222S 2.2K 1/4W CARBON R302 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R303 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R305 QRD148J-751S 750 1/4W CARBON R306 QRD148J-751S 750 1/4W CARBON R307 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R308 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-374S 470K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON					1		
R201]	R176	QRD148J-103S	10K	1/4W	Contract to the contract of th	
R202 QRD148J-472S 4.7K 1/4W CARBON R203 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R204 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R204 QRD148J-105S 1M 1/4W CARBON R211 QRD148J-105S 1M 1/4W CARBON R214 QRD148J-105S 1M 1/4W CARBON R301 QRD148J-222S 2.2K 1/4W CARBON R302 QRD148J-222S 2.2K 1/4W CARBON R303 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R304 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R305 QRD148J-4751S 750 1/4W CARBON R306 QRD148J-751S 750 1/4W CARBON R307 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R308 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON							
R203					1		
R204 QRD148J-223S 22K 1/4W CARBON R211 QRD148J-470S 47 1/4W CARBON CARBON R213 QRD148J-105S 1M 1/4W CARBON R301 QRD148J-222S 2.2K 1/4W CARBON R302 QRD148J-222S 2.2K 1/4W CARBON CARBON R303 QRD148J-222S 2.2K 1/4W CARBON	1			224	1		
R211 QRD148J-470S 47 1/4W CARBON R213 QRD148J-105S 1M 1/4W CARBON R214 QRD148J-105S 1M 1/4W CARBON R301 QRD148J-22S 2.2K 1/4W CARBON R302 QRD148J-22S 2.2K 1/4W CARBON R303 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R304 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R305 QRD148J-751S 750 1/4W CARBON R306 QRD148J-751S 750 1/4W CARBON R307 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R308 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R308 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-104S 100K 1/4W CARBON	i						
R213 QRD148J-105S 1M 1/4W CARBON R214 QRD148J-105S 1M 1/4W CARBON R301 QRD148J-222S 2.2K 1/4W CARBON R302 QRD148J-222S 2.2K 1/4W CARBON R303 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R304 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R305 QRD148J-751S 750 1/4W CARBON R306 QRD148J-751S 750 1/4W CARBON R307 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R308 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R308 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-104S 100K 1/4W CARBON R311 QRD148J-104S 100K 1/4W CARBON	·····						
R214 QRD148J-105S	İ						
R302 QRD148J-222S		R214	QRD148J-105S		1/4W	CARBON	
R303 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R304 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON CARBON R305 QRD148J-751S 750 1/4W CARBON R306 QRD148J-751S 750 1/4W CARBON R307 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R308 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-104S 100K 1/4W CARBON R311 QRD148J-104S 100K 1/4W CARBON							
R304 QRD148J-473S 47K 1/4W CARBON R305 QRD148J-751S 750 1/4W CARBON R306 QRD148J-751S 750 1/4W CARBON R307 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R308 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-104S 100K 1/4W CARBON R311 QRD148J-104S 100K 1/4W CARBON				2.2K 178			ļ
R305 QRD148J-751S 750 1/4W CARBON R306 QRD148J-751S 750 1/4W CARBON R307 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-104S 100K 1/4W CARBON R311 QRD148J-104S 100K 1/4W CARBON] [
R306 QRD148J-751S 750 1/4W CARBON R307 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON CARBON R308 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-104S 100K 1/4W CARBON R311 QRD148J-104S 100K 1/4W CARBON							
R308 QRD148J-393S 39K 1/4W CARBON R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-104S 100K 1/4W CARBON		R306	QRD148J-751S	750	1/4W	CARBON	
R309 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-104S 100K 1/4W CARBON							
R310 QRD148J-474S 470K 1/4W CARBON R311 QRD148J-104S 100K 1/4W CARBON							
R311 QRD148J-104S 100K 1/4W CARBON							
R312 QRD148J-104S 100K 1/4W CARBON					1/4W		
		R312	QRD148J-104S	100K	1/4W	CARBON	

⚠ : SAFETY PARTS


⚠ ITEM PART NUMBER DESCRIPTION R313 QRD148J-471S 470 1/4w CARBON R314 QRD148J-471S 470 1/4w CARBON R321 QRD148J-152S 1.5K 1/4w CARBON R322 QRD148J-151S 150 1/4w CARBON VR201 QNM9A3B-5F5V 250K VARIABLE VR202 QVWA01W-EF5E 250K VARIABLE	RES	SISTORS				
R314 QRD148J-471S 470 1/4W CARBON R321 QRD148J-152S 1.5K 1/4W CARBON R322 QRD148J-151S 150 1/4W CARBON VR201 QVN9A3B-5F5V 250K VARIABLE	AITEM	PART NUMBER	DESC	RI	P T I O N	AREA
	R314 R321 R322 VR201	QRD148J-471S QRD148J-152S QRD148J-151S QVN9A3B-5F5V	470 1.5K 150 250K	1/4W 1/4W 1/4W	CARBON CARBON CARBON VARIABLE	

⚠ ITEM PART NUMBER DESCRIPTION AREA J101 EMN00TV-405A PIN JACK ASSY J102 EMN00TV-402A PIN JACK ASSY J103 EMN00TV-402A PIN JACK ASSY J104 EMN00TP-404A PIN JACK ASSY J105 QMS3553-001 JACK ASSY J106 E03623-003 DIN SOCKET J111 EMY7112-007 SOCKET WIRE S101 ESP0001-007 PUSH SWITCH S102 ESP0001-007 PUSH SWITCH S104 ESP0001-007 PUSH SWITCH S105 QST2101-E09 PUSH SWITCH S106 QST2101-E08 PUSH SWITCH S104 ESP00001-007 PUSH SWITCH S104 ESP0001-007 PUSH SWITCH S105 QST2101-E08 PUSH SWITCH S107 ESSONATOR RESSONATOR		ОТЬ	HERS	
J101 EMNOOTV-405A PIN JACK ASSY J102 EMNOOTV-602A PIN JACK ASSY J103 EMNOOTV-402A PIN JACK ASSY J104 EMNOOTP-404A PIN JACK ASSY J105 QMS3533-001 JACK ASSY J106 E03623-003 DIN SOCKET J111 EMV7112-007 SOCKET WIRE S101 ESP0001-007 PUSH SWITCH S102 ESP0001-007 PUSH SWITCH S103 ESP0001-007 PUSH SWITCH S104 ESP0001-007 PUSH SWITCH S105 QST2101-E09 PUSH SWITCH S106 QST2101-E09 PUSH SWITCH	A	ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION AREA
		J102 J103 J104 J105 J106 J111 S101 S102 S103 S104 S105	EMNOOTV-405A EMNOOTV-602A EMNOOTV-602A EMNOOTP-404A QMS3533-001 E03623-003 EMV7112-007 ESP0001-007 ESP0001-007 ESP0001-007 ESP0001-007 QST2101-E09 QST2101-E08	PIN JACK ASSY PIN JACK ASSY PIN JACK ASSY PIN JACK ASSY PIN JACK ASSY JACK ASSY JACK ASSY JACK ASSY JACK ASSY JACK ASSY DIN SOCKET SOCKET WIRE PUSH SWITCH PUSH SWITCH PUSH SWITCH PUSH SWITCH PUSH SWITCH PUSH SWITCH


■ END-026 ☐ Fuse P.C. Board Ass'y

Note: END-026 \square Varies according to the area employed. See note (1) when placing an order. Note (1)

P.C. Board Ass'y	Designated Areas
END-026 A	Other Countries
END-026 B	Europe, Australia & West Germany
END-026 CBS	U.K.



(for Other Countries)




(for Europe, Australia, U.K. & West Germany)

<u>CAPACITORS</u>			
AITEM PART NUMBER	DESCR	PTION	AREA
1 . 1	4700PF 4700PF	CERAMIC CERAMIC	B CBS

IERS PART NUMBER	DESCRIPTION	AREA
EMG7331-001 E303818-001 E303818-101 E303818-101BS E65508-002 E65508-002 E67764-202 E67764-203	FUSE CLIP CIRCUIT BOARD CIRCUIT BOARD CIRCUIT BOARD TAB TAB TERMINAL TERMINAL TERMINAL ASSY TERMINAL ASSY	A B CBS B CBS

▲ : SAFETY PART

■ TPS-318 A Voltage Selector P.C. Board Ass'y




		CAF	PACITORS					
	A	ІТЕМ	PART NUMBER	DESC	R I	РТ	I O N	AREA
	Δ	C001	QFH53BM-103M	0.01MF	250V	M.M.	CAPACI	
				:				
Ĺ	A: SAFETY PARTS							

	ОТЬ	IERS											_					
Δ	ІТЕМ	PART	NUMB	E R	D	Е	S	С	R	I	Р	Т	I	0	N	Α	RΕ	: A
A		E30205 E43727 E65508 QMC063	7-001 3-001 37-004		C I F T A E T A E A C	3 3 S C) C K	ŒΤ										
Δ			5-004 5-006U		VOL					. E (сто	28				i		

A: SAFETY PARTS

Packing Materials and Part Numbers



Accessories List

A	Part Number	Part Name	Q'ty	Description	Area
	E30580-1285A	Instruction Book	1		Except BS
	E30580-1285ABS	Instruction Book	1		BS
	BT20064	Warranty Card	1		G
	BT20029C	Warranty Card	1		A
	BT20060	Warranty Card	1		BS
	BT20066	EEC Agency	1		G, BS
	BT20054-006A	FTZ Information	1		G
	E41202-2	Envelope	1		Except BS
	E41202-2B	Envelope	1		BS
	E35497-019	Caution Sheet		220V	U

∆: Safety Parts

The	Marks	for	Designated	Areas
1110	MIGHT	101	Designated	71003

E	Europe
G	West Germany
A	Australia
BS	U.K.
U	Other Countries

JVC

SERVICE MANUAL

Stance Indiacional Fox American

MODEL No. AX-33BK



Contents

	9-
Safety Precautions	1-2
Instruction Book	
Block Diagram	1-3
Removal and Reassembly Procedures	1-4
■ Removal of the Main P.C. Board	1-4
■ Removal of the Front Panel	1-4
■ Use of New-type Connector	1-5
Adjustment Procedures	1-5
■ Power Amplifier Idling Current Adjustment	1-5
Guidance to Repairing	1-6
■ IC103 (M50761-304P) Pin Functions	1-6

	Page
■ Data Transmission Method	1 -6
Signal Code List	1 -7
■ Troubleshooting	1 -8
Schematic Diagram Ins	ertion
AX-33BK Amplifier Section	
AX-33BK Power Supply Section	
Parts List Separate-Volume Ins	ert ion
Connection Diagram	1 -9

Safety Precautions

- The design of this product contains special hardware, many circuits and components specially for safety purposes.
 - For continued protection, no changes should be made to the original design unless authorized in writing by the manufacturer. Replacement parts must be identical to those used in the original circuits. Service should be performed by qualified personnel only.
- Alterations of the design or circuitry of the product should not be made. Any design alterations or additions will void the manufacturer's warranty and will further relieve the manufacturer of responsibility for personal injury or property damage resulting therefrom.
- 3. Many electrical and mechanical parts in the product have special safety-related characteristics. These characteristics are often not evident from visual inspection nor can the protection afforded by them necessarily be obtained by using replacement components rated for higher voltage, wattage, etc. Replacement parts which have these special safety characteristics are identified in the parts list of Service manual. Electrical components having such features are identified by shading on the schematics and by (♠) on the parts list in Service manual. The use of a substitute replacement which does not have the same safety characteristics as the recommended replacement part shown in the parts list in Service manual may create shock, fire, or other hazards.
- 4. The leads in the products are routed and dressed with ties, clamps, tubings, barriers and/or the like to be separated from live parts, high temperature parts, moving parts and/or sharp edges for the prevention of electric shock and fire hazard.
 - When service is required, the original lead routing and dress should be observed, and they should be confirmed to be returned to normal, after reassembling.
- 5. Leakage current check

(Safety for electrical shock hazard)

After reassembling the product, always perform an isolation check on the exposed metal parts of the Products (antenna terminals, knobs, metal cabinet, screw heads, headphone jack, control shafts, etc.) to be sure the pro-

duct is safe to operate without danger of electrical shock

Do not use a line isolation transformer during this check.

- Plug the AC line cord directly into the AC outlet. Using a "Leakage Current Tester", measure the leakage current from each exposed metal part of the cabinet, particularly any exposed metal part having a return path to the chassis, to a known good earth ground. Any leakage current must not exceed 0.5 mA AC (r.m.s.).
- Alternate check method.

Plug the AC line cord directly into the AC outlet. Use an AC voltmeter having 1,000 ohms per volt or more sensitivity in the following manner. Connect a $1500\,\Omega$ 10W resistor paralleled by a 0.15 μ F ACtype capacitor between an exposed metal part and a known good earth ground.

Measure the AC voltage across the resistor with the AC voltmeter.

Move the resistor connection to each exposed metal part, particularly any exposed metal part having a return path to the chassis, and measure the AC voltage across the resistor. Now, reverse the plug in the AC outlet and repeat each measurement. Any voltage measured must not exceed 0.75V AC (r.m.s.).

This corresponds to 0.5 mA AC (r.m.s.).




Fig. 1

CHECKING YOUR LINE VOLTAGE (Except for U.K., Continental Europe and Australia)

Before inserting the power plug, please check this setting to see that it corresponds with the line voltage in your area. If it doesn't be sure to adjust the voltage selector switch to the proper setting before operating this equipment. The voltage selector switch is located on the rear panel.

plug.

CAUTION: Before selecting the "Voltage selector switch" to proper voltage disconnect the power plug.

ATTENTION

Afin d'éviter tout risque de chocs électriques, d'incendie, etc.:

- Ne pas enlever les vis, les panneaux, ou le coffret de l'appareil.
- Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Tous nos compliments pour vous être procuré cet appareil JVC.

Pour que vous puissiez obtenir les meilleures performances possibles, nous vous recommandons de lire attentivement la présente notice d'emploi avant de commencer à utiliser votre nouvel appareil.

En cas de question, consultez votre revendeur JVC.

VOORZICHTIG

Om elektrische schokken, brand, enz, te voorkomen:

- 1. Worden schroeven, deksel, behuizing niet verwijderd.
- Wordt het toestel niet aan regen of vocht blootgesteld.

PRECAUCION

Para reducir el riesgo de sacudidas eléctricas, incendio, etc.:

- No quite los tornillos, las tapas ni el gabinete.
- No exponga este aparato a la Iluvia o a la humedad.

Dank U voor het in dit JVC produkt gestelde vertrouwen.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór ingebruikname van dit toestel aandachtig door ter verkrijging van de beste prestaties.

Raadpleeg Uw JVC dealer in geval van twijfel.

Deseamos, antes que nada, agradecerle por la compra de unos de los productos de JVC.

Antes de poner esta unidad en operación, asegúrese de leer estas instrucciones para, de tal modo, obtener el mayor rendimiento posible.

Cualquier duda o pregunta, sírvase digirirse a su concesionario JVC.

SOMMAIRE

Important	2
Diagramme des raccordements	6
Panneau avant	
Systême de commande COMPU LINK	12
Fonctionnement	
Ecoute d'émissions	16
Ecoute de disques	16
Ecoute de bandes	16
Utilisation d'un casque d'écoute stéréo .	
Enregistrement de bandes	18
Enregistrement à partir d'autres sources	
(TUNER, CD/AUX)	18
Copie de bandes ,	18
Comment utiliser le controle auditif lors	
d'un enregistrement sur la platine	
d'enregistrement	20
Utilisation de l'égaliseur graphique	
S.E.A	20
En cas de difficulté	
Caractéristiques techniques	

INHOUDSOPGAVE

Belangrijk	6 10
COMPU LINK bedieningssysteem	12
Bediening	
Luisteren naar radio-uitzendingen	16
Luisteren naar platen	16
Luisteren naar cassettes	16
Gebruik van een stereo hoofdtelefoon	18
Opnemen van platen	18
Opnemen van andere geluidsbronnen	
(TUNER, CD/AUX)	18
Kopiëren van cassettes	18
Tijdens opnemen luisteren naar de zojuist	
gemaakte opname (nabandkontrole)	20
Gebruik van een S.E.A. graphic	
equalizer	20
Verhelpen van storingen	
Technische gegevens	

INDICE

Importante	2
Diagrama de conexiones	6
Panel delantero	10
Sistema de control COMPU LINK	12
Operación	
Cómo escuchar radiodifusiones	16
Cómo escuchar discos	16
Cómo escuchar cintas	16
Cómo escuchar a través de aur iculares	18
Grabación de cintas	18
Grabación de otras fuentes	
(TUNER, CD/AUX)	18
Copia de cintas	18
Cómo operar el monitor graba ndo en el	
magnetófono	20
Utilización del ecualizador gráfico	
S.E.A	20
Detección de averías	20
Especificaciones	22

IMPORTANT

1. Installation

 Choisir un endroit plan, sec et ni trop chaud ni trop froid (entre -5° C et 40° C).

BELANGRIJK

1. Opstelling

 Kies een droge, niet te warme noch te koude plaats (tussen -5°C en 40°C) voor het apparaat. Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke ondergrond staat.

IMPORTANTE

1. Instalación

 Elija un lugar nivelado, seco γ no demasiado caliente ni demasiado frío (entre -5°C y 40°C)

- Leave space between the rear of the amplifier and the wall. Good ventilation is needed, especially when the amplifier is driven at high output power. Also, leave space above the top of the amplifier for the same reason when stacking components.
- Do not allow a carpet, etc., to block the ventilation holes.
- Do not set it in a place subject to vibrations.

2. Power cord

- Check that the amplifier is set for your local supply voltage and frequency. If not consult the dealer from whom you bought it.
- When unplugging from the wall outlet, always pull the plug, not the power cord.

3. Malfunctions, etc.

- There are no user serviceable parts inside.
 If anything goes wrong, unplug the power cord and consult your dealer.
- Do not insert any metallic object inside the amplifier.
- Do not allow water to get inside the amplifier

- Lassen Sie einen Abstand zwischen der Rückseite des Verstärkers und der Wand. Gute Belüftung ist unbedingt erforderlich, besonders wenn der Verstärker mit hoher Lautstärke betrieben wird. Aus diesem Grunde auch nichts oben auf den Verstärker stellen (z.B. andere Komponenten).
- Vergewissern Sie sich, daß Teppiche usw. die Belüftungsöffnungen nicht blockieren.
- Das Gerät nicht an einem Ort aufstellen, der Vibrationen ausgesetzt ist.

2. Netzkabel

- Vergewissern Sie sich, daß der Verstärker auf die örtliche Netzspannung und Frequenz eingestellt ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Beim Herausziehen des Netzkabels fassen Sie stets am Stecker an und niemals am Kabel selbst.

. Betriebsstörungen etc.

- Im Inneren des Geräts befinden sich keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden könnten. Bei einer Störung irgenwelcher Art trennen Sie das Netzkabel ab und wenden Sie sich an Ihren JVC-Händler.
- Keine Metallgegenstände in den Verstärker einführen.
- Vergewissern Sie sich, daß kein Wasser in den Verstärker eindringt.

COMPU LINK Control System

COMPU LINK control system is the convenient system using SYNCHRO terminals on the rear panel. For further details, see page 11.

COMPU LINK Control System

COMPU LINK ist ein nützliches Steuersystem über die SYNCHRO-Ausgänge an der Geräterückseite. Für nähere Hinweise siehe Seite 11.

- Laisser un espace entre l'arrière de l'amplificateur et le mur. Une bonne aération est nécessaire, en particulier quand l'amplificateur est entraîné par un haute puissance de sortie. Laisser aussi un espace au-dessus de l'amplificateur pour la même raison quand vous voulez empiler des éléments.
- Ne pas obstruer les orifices d'aération avec un tapis etc.
- Ne pas placer l'appareil à un endroit sujet à des vibrations.

2. Cordon d'alimentation

- Vérifier que l'amplificateur est bien réglé sur votre tension secteur. S'il ne l'est pas, consulter le revendeur chez qui vous vous l'êtes procuré.
- Lors du débranchement de l'appareil, tirer toujours sur la prise et non sur le cordon.

3. Mauvais fonctionnements etc.

- Il n'y a aucune pièce à régler par l'utilisateur à l'intérieur. Si vous avec un problème, débrancher le cordon d'alimentation et consulter votre revendeur.
- Ne pas insérer d'objet métallique dans l'amplificateur.
- Ne pas laisser pénétrer d'eau dans l'amplificateur

- Laat voldoende ruimte vrij aan de achterkant van de versterker. Een goede ventilatie is van vitaal belang vooral als de versterker een groot vermogen levert. Bij het op elkaar zetten van komponenten moet boven de versterker en het volgende komponent vrije ruimte blijven om een goede ventilatie te waarborgen.
- Let erop dat de ventilatie-openingen niet geblokkeerd worden door een kleedje of jets dergelijks.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet blootstaat aan trillingen.

2. Netsnoer

- Kontroleer of de versterker is ingesteld voor de plaatselijke netspanning en netfrekwentie. Mocht dit niet het geval zijn, raadpleed dan uw dealer.
- Trek aan de stekker en niet aan het snoer, als u de stekker uit het stopkontakt wilt halen.

3. Storingen e.d.

- In dit apparaat zijn geen onderdelen die door de gebruiker zelf gerepareerd kunnen worden. Mochten storingen optreden, trek dan de stekker uit het stopkontakt en raadpleeg uw dealer.
- Steek nooit een metalen voorwerp in het inwendige van de versterker.
- Zorg dat er geen water in het inwendige terechtkomt,

- Deje un espacio entre la parte trasera del amplificador y la pared. Se requiere buena ventilación, especialmente cuando se opera el amplificador en alta potencia de salida. También, deje espacio sobre la parte superior del amplificador, por la misma razón, cuando apile componentes.
- No permita que una alfombra, etc., bloquee los orificios de ventilación.
- No lo coloque en un lugar sujeto a vibraciones.

2. Cordón de alimentación

- Verifique que el amplificador esté regulado con las especificaciones locales de suministro de voltaje y frecuencia. Si no es así, consulte con el concesionario a quien lo compró.
- Al desenchufarlo del tomacorriente, tire siempre de la clavija y no del cordón mismo.

3. Desperfectos, etc.

- La unidad no posee pieza: reparables por el usuario. Si se produce un desperfecto, desenchufe el cordón de alimentación y consulte al concesionario.
- No inserte ningún objeto metálico en el amplificador.
- No permita la penetración de agua en el amplificador.

COMPU LINK Control System

Le système de commande COMPU LINK est un système très pratique utilisant les bornes de synchronisation (SYNCHRO) du pannaeau arrière. Voir page 12 pour de plus amples renseignements.

COMPU LINK Control System

Het COMPU LINK bedieningssysteem is een bijzonder handig systeem dat gebruikt maakt van de synchronisatieaansluitingen (SYN-CHRO) op het achterpaneel. Zie blz. 12 voor verdere details.

COMPU LINK Control System

El sistema de control COMPU LINK es un sistema útil y práctico que utiliza terminales SYNCHRO en el panel postero r. Para mayores detalles, véase la página 12.

CONNECTION DIAGRAM ANSCHLUSSDIAGRAMM SCHEMA DE RACCORDEMENTS **AANSLUITINGSSCHEMA** DIAGRAMA DE CONEXIONES

- PHONO terminals
- 2 GND terminal

If your turntable has a ground lead, connect it to the GND terminal

- CD/AUX terminals
- TUNER terminals
- TAPE 1 terminals

Note:

- If a cassette deck installed with SYN-CHRO terminals is used, connect it to these terminals.
- 6 TAPE 2 ADAPTER terminals

With the AX-33BK, these terminals can also be used for connecting an S.E.A. graphic equalizer.

- If your tape deck is of the three-head type, recording monitoring can be made possible by connecting it to these termi-
- . Do not connect the remote cable to the tape deck which is connected to the TAPE 2 ADAPTER terminals.
- **7** REMOTE CONTROL terminals Remove the U-shaped plugs of these termi-

It is possible to adjust the volume from a distance by connecting the AV remote controller to these terminals.

- Plattenspieler-Buchsen (PHONO)
- 2 Masse-Anschluß (GND)

Wenn Ihr Plattenspieler mit einem Massekabel versehen ist, schließen Sie es am Masse-Anschluß an.

- CD-Plattenspieler-Anschluß (CD/AUX) Tuner-Buchsen (TUNER)
- Kassette 1-Buchsen (TAPE 1)

Hinweis:


- Wenn ein Kassettendeck verwendet wird, das mit Synchro-Buchsen ausgestattet ist, es an diesen Buchsen anschließen.
- (TAPE 2 6 Kassette 2-Adapterbuchsen ADAPTER)

Bei den Modellen AX-33BK könen diese Buchsen zum Anschließen eines S.E.A. Graphic Equalizers verwendet werden.

- Wenn Ihr Kassettendeck mit drei Tonköpfen ausgerüstet und mit diesen Buchsen verbunden ist, können Aufnahmen mitgehört werden.
- Das Fernbedienungskabel darf nicht mit dem Kassettendeck verbunden werden, welches an die Kassette 2-Adapterbuchsen (TAPE 2 ADAPTER) angeschlossen ist.
- 7 Fernbedienungs-Buchsen (REMOTE CON-TROL)

Die U-förmigen Stecker dieser Buchsen entfernen.

Wenn die AV-Fernbedienungseinheit an diese Buchsen angeschlossen wird, kann man die Lautstärke mittels Fernbedienung einregulieren.



- Bornes de platine tourne-disque (PHONO)Borne de mise à la terre (GND)
 - Si votre platine tourne-disque a un câble de mise à la terre séparé, le raccorder à cette borne.
- Sommer de disque audionumérique (CD/ AUX)
- Bornes de syntoniseur (TUNER)
- **5** Bornes de platine d'enregistrement (TAPE 1)

Remarque:

- Si on utilise une platine d'enregistrement equipée de bornes de synchronisation (SYNCHRO), connecter la platine à ces bornes.
- 6 Bornes pour platine d'enregistrement 2 (TAPE 2 ADAPTER)

Avec le AX-33BK, ces bornes peuvent aussi être utilisées pour le raccordement d'un égaliseur graphique S.E.A.

Remarques:

- Si on utilise une platine d'enregistrement à trois têtes, il est possible de faire un contrôle auditif de l'enregistrement en connectant la platine à ces bornes.
- Ne pas connecter le câble de télécommande à la platine d'enregistrement qui est connectée aux bornes TAPE 2 ADAP-TER.
- 7 Bornes de télécommande (REMOTE CONTROL)

Retirer de ces bornes les cavaliers en forme $d_U\,U_\cdot$

Il est possible de régler le volume à distance en connectant le contrôleur de télécommande AV (audio-vidéo) à ces bornes.

- ① Draaitafelaansluitingen (PHONO)
- Aardaansluiting (GND)

Sluit hierop de aarddraad (indien aanwezig) van uw draaiafel aan.

- 3 CD/hulpaansluitingen (CD/AUX)
- 4 Tuneraansluitingen (TUNER)
- 6 Cassettedeck 1 aansluitingen (TAPE 1)

Opmerking:

- Wordt een cassettedeck voorzien van synchronisatieaansluitingen (SYNCHRO) gebruikt, sluit het deck dan op deze aansluitingen aan.
- **6** Cassettedeck 2/adapter-aansluitingen (TAPE 2 ADAPTER)

Bij de AX-33BK kunnen deze aansluitingen eveneens gebruikt worden voor het aansluiten van een S.E.A. graphic equalizer.

Opmerkingen:

- Als uw cassettedeck met 3 afzonderlijke koppen is uitgerust, sluit het dan hierop aan. U heeft dan de beschikking over nabandkontrole (tijdens het opnemen luisteren naar de zojuist gemaakte opname).
- De afstandsbedieningskabel mag niet worden verbonden met het cassettedeck dat op de cassettedeck 2/adapter-aansluitingen (TAPE 2 ADAPTER) is aangesloten.
- Afstandsbediening-aansluitingen (REMOTE CONTROL)

Alvorens deze aansluitingen te gebruiken moeten de U-vormige stekkers er uit verwijderd worden.

Wanneer hierop de AV-afstandsbediening wordt aangesloten, kan het volume op afstand worden geregeld.

- Terminales de tocadiscos (PHONO)
- 2 Terminal de puesta a tierra (GND) Si su tocadiscos tiene un conductor a tierra,
 - si su tocadiscos tiene un conductor a tierra, conéctelo al terminal de puesta a tierra (GND).
- Terminales de tocadiscos compacto/auxiliar (CD/AUX)
- ◆ Terminales de sintonizador 「TUNER」
- Terminales de magnetófono 1 (TAPE 1) Nota:
 - Si se utiliza un magnetófono instalado con terminales de sincronización (SYNCHRO), conéctelo a estos terminales.
- Terminales de adaptador de magnetófono 2 (TAPE 2 ADAPTER)

Con el AX-33BK, estos terminales también pueden utilizarse para cone tar un ecualizador gráfico S.E.A.

Notas:

- Si su magnetófono es del tipo tres cabezales, puede hacerse un control de grabación conectándolo a esta sterminales.

 No constante el males compare el males.

 tante el males constante
- No conecte el cable remorte al magnetófono que se encuentra conectado a los terminales de adaptador de magnetófono 2 (TAPE 2 ADAPTER).
- Terminales de control remoto (REMOTE CONTROL)

Retire las clavijas en forma de U de estos terminales.

Es posible ajustar el volumen a distancia conectando el controlado, remoto AV a estos terminales.

Note:

- Do not remove the U-shaped plugs, unless the connection of another unit is required.
 Without these plugs, no sound is output from the main unit.
- TAPE 2 DIN socket.
- 9 SYNCHRO terminals
- SPEAKERS 1 terminals
- SPEAKERS 2 terminals
- AC line voltage selector (LINE VOLTS) (Not provided on units for U.S.A., Canada). When this equipment is used in an area where the supply voltage is different from the preset voltage, reset the voltage selector to the correct position.
- 18 SWITCHED AC OUTLETS
- UNSWITCHED AC OUTLET
- **6** Power cord

Notes:

- Connect source components with left and right channels connected correctly. Reversed channels may degrade the stereo effect.
- Connect speakers with correct polarity: (+) to (+) or (-) to (-). Reversed polarity may degrade the stereo effect.
- The TAPE 2 ADAPTER terminals and DIN socket are connected in parallel. These cannot be used at the same time.
- Switch the power off when connecting any component.
- Connect plugs or wires firmly. Poor contact may result in hum.
- Use speakers with the correct impedance.
 This amplifier is for use with an impedance from 8 to 16 ohms.
- 7. How to connect speakers:
 - Unscrew the knurled knobs and insert stripped wire ends. Screw the knobs back firmly and the electrical connection will be sufficient.
- Do not connect equipment requiring more than the rated power to the AC outlets on the rear panel.
- The SWITCHED AC outlets are switched off when the front panel power button is switched off.
- The UNSWITCHED AC outlet is not switched off when the front panel power button is switched off.

Hinweis:

- Die U-förmigen Stecker nur entfernen, wenn eine andere Komponente angeschlossen werden soll. Ohne diese Stecker ist keine Tonwiedergabe von der Haupteinheit möglich.
- Bandgerät-DIN-Buchse (TAPE 2)
- 9 Synchro-Buchsen (SYNCHRO)
- Lautsprecher 1-Buchsen (SPEAKERS 1)
- Lautsprecher 2-Buchsen (SPEAKERS 2)

 Netzspannungs-Wählschalter (LINE VOLTS)
- (An Geräten für USA und Kanada nicht vorhanden). Wenn dieses Gerät in Gebieten benutzt wird, in denen die Netzspannung von der voreingestellten Spannung abweicht, muß der Spannungswählschalter auf die richtige Position eingestellt werden.
- Geschaltete Wechselstrom-Steckdosen (SWITCHED AC OUTLETS)
- Ungeschaltete Wechselstrom-Steckdosen (UNSWITCHED AC OUTLETS)
- Netzkabel

Hinweise:

- Vergewissern Sie sich, daß Komponenten, die linke und rechte Kanäle haben, auch dementsprechend angeschlossen sind. Vertauschte Anschlüsse wirken sich nachteilig auf den Stereo-Effekt aus.
- Lautsprecher müssen mit korrekter Polarität angeschlossen werden: (+) an (+) und (-) an (-). Vertauschte Anschlüsse wirken sich nachteilig auf den Stereo-Effekt aus.
- Der TAPE 2 ADAPTER-Anschluß und die DIN-Buchse sind parallel geschaltet und k\u00e4nen deswegen nicht gleichzeitig verwendet werden.
- Vor dem Anschließen von Komponenten stets die Stromzufuhr abschalten.
- Stecker und Kabel fest einstecken. Ein schlechter Kontakt kann zu Brummgeräuschen führen.
- Verwenden Sie Lautsprecher mit der korrekten Impedanz. Dieser Verstärker ist für Lautsprecher mit einer Impedanz von 8 bis 16 Ohm vorgesehen.
- 7. Anschluß der Lautsprecher:
 - Die Rändelmuttern lösen und die blanken Kabelenden einführen. Dann die Muttern wieder fest anziehen, womit ein ausreichender Kontakt hergestellt ist.
- Geräte, deren Leistungsaufnahme h\u00f6her als die Nennleistung der Steckdosen an der Verst\u00e4rker-R\u00fcckseite ist, d\u00fcrfen nicht an diese angeschlossen werden.
- Die geschalteten Steckdosen (SWITCHED OUTLETS) werden abgeschaltet, wenn der Netzschalter an der Frontplatte ausgeschaltet wird.
- Die ungeschalteten Steckdosen (UN-SWITCHED OUTLETS) werden nicht abgeschaltet, wenn der Netzschalter an der Frontplatte ausgeschaltet wird.

Remarque:

- Ne retirer les cavaliers en forme de U que dans le cas où il est nécessaire de connecter ces bornes à un autre appareil. Lorsque ces cavaliers sont retirés, aucun son n'est délivré par l'amplificateur.
- Prise DIN de platine d'enregistrement 2 (TAPE 2 DIN)
- Bornes de synchronisation (SYNCHRO)
- Bornes de haut-parleurs 1 (SPEAKERS 1)
- Bornes de haut-parleurs 2 (SPEAKERS 2)

 Sélecteur de tension de ligne CA (LINE
 - VOLTS) (Non prévu sur les appareils destinés aux

Etats-Unis, au Canada). Quand cet appareil est utilisé dans une région où la tension secteur est différente de celle qui est préréglée, replacer le sélecteur

- de tension sur la position correcte.

 Prises CA commutées (SWITCHED AC OUTLETS)
- Prise CA non commutée (UNSWITCHED AC OUTLET)
- (6) Cordon d'alimentation

Remarques:

- Raccorder les éléments de source en faisant attention de bien raccorder les canaux gauche et droit. Des canaux inversés risquent de dégrader l'effet stéréo.
- Lors du raccordement des haut-parleurs, respecter la polarité, (+) sur (+) et (-) sur (-). Une polarité inversée risque de dégrader l'effet stéréo.
- Les bornes TAPE 2 ADAPTER et la prise DIN sont raccordées en parallèle et ne peuvent pas être utilisése en même temps.
- 4. Mettre l'appareil hors tension lors du raccordement d'un appareil quelconque.
- Raccorder à fond les prises et câbles. Un mauvais contact risque de provoquer des ronflements.
- Utiliser des haut-parleurs ayaant une impédance correcte. L'impédance nominale de cet amplificateur est de 8 à 16 ohms.
- Raccordement des haut-parleurs:
 Desserrer les boutons molletés et insérer les
 extrémités dénudées des câbles. Resserer
 les boutons et le raccordement électrique
- sera fait.

 8. Ne pas raccorder d'appareil nécessitant plus d'alimentation que celle qui est spécifiée aux prises CA du panneau arrière.
- Les prises SWITCHED AC sont mises hors circuit quand la touche d'alimentation du panneau frontal est mis sur la position d'arrêt.
- La prise UNSWITCHED AC n'est pas mise hors circuit quand la touche d'alimentation du panneau frontal est mis sur la position d'un panneau frontal est mis sur la position

Opmerking:

- Verwijder de U-vormige stekkers alleen als u de aansluitingen wenst te gebruiken. Na verwijdering van de stekkers zal er namelijk geen geluidssignaal meer door de versterker worden afgegeven.
- TAPE 2 aansluiting (DIN-type aansluiting)
- 9 Synchronisatie-aansluitingen (SYNCHRO)
- U Luidsprekersysteem 1 aansluitingen (SPEA-KERS 1)
- Luidsprekersysteem 2 aansluitingen (SPEA-KERS 2)
- Spanningskiezer (LINE VOLTS) (Niet aanwezig op apparaten bestemd voor de Verenigde Staten en Canada.) Verzet de spanningskiezer als u het apparaat op een andere dan de ingestelde netspanning wenst te gebruiken.
- Indirekte netuitgangen (SWITCHED AC OUTLETS)
- Direkte netuitgang (UNSWITCHED AC
- Netsnoer

Opmerkingen:

- Zorg dat het linker en rechter kanaal van de geluidsbronnen op het korresponderende kanaal van de versterker wordt aangesloten. Verkeerde aansluitingen resulteren in een inferieur stereo-effekt.
- Let op de polariteit bij het aansluiten van de luidsprekersnoeren, d.w.z. (+) naar (+) en (-) naar (-). Omgekeerde polariteit resulter in een inferieur stereoeffekt.
- De TAPE 2 ADAPTER aansluitingen en de DIN-aansluiting staan parallel met elkaar in verbinding. Deze aansluitingen kunnen niet tegelijikertijd gebruikt worden.
- Schakel alle apparaten uit alvorens te beginnen met het maken van de aansluitingen.
- Steek de stekkers stevig in de aansluitbussen en maak de aansluitdraden goed vast. Een los kontakt kan brom tot gevolg hebeen.
- Gebruik luidsprekers met de juiste impedantie. Op deze versterker kunnen luidsprekers met een impedantie van 8 tot 16 Ohm worden aangesloten.
- 7. Aansluiten van de luidsprekers:
 - Draai de uitstekende knopjes los en steek de vrijgemaakte draadeinden naar binnen. Draai de knopjes weer vast. De draad zal nu goed kontakt maken.
- Sluit op de netuitgangen op het achterpaneel geen apparaten aan met een opgenomen vermogen dat hoger is dan de opgegeven waarde.
- De stroomvoorziening naar de indirekte (SWITCHED) netuitgangen vervalt als de netschakelaar op het frontpaneel op uit wordt gezet.
- De stroomvoorziening naar de direkte (UNSWITCHED) netuitgeng blijft gehandhaafd nadat de netschakelaar op het frontpaneel op uit is gezet.

Nota:

- No retire las clavijas en forma de U, a menos que se requiera la conexión de otra unidad.
 Sin estos enchufes, no se emite sonido de la unidad principal.
- **1** Toma DIN para TAPE 2
- 9 Terminales de sincronización (SYNCHRO)
- Terminales de altavoces 1 (SPEAKERS 1)
 Terminales de altavoces 2 (SPEAKERS 2)
- Preminales de altavoces 2 (SPEAKERS 2)

 Selector de voltaje de línea CA (LINE VOLTS)

(No provisto en las unidades de EE.UU., Canadá). Cuando se utilice este equipo en un área en que el suministro de voltaje sea diferente del voltaje prefijado, regule el selector de voltaje a la posición correcta.

- (SWITCHED AC OUTLETS)
- Enchufes de CA sin conmutador (UNSWITCHED AC OUTLET)
- (6) Cordón de alimentación

Notas:

- Conecte los componentes de fuente con los canales izquierdo y derecho conectados correctamente. La inversión de los canales puede degradar el efecto desado.
- Conecte los altavoces con las polaridades correctas: (+) a (+) o (-) a (-). La inversión de las polaridades degradará el efecto estéreo.
- Los terminales TAPE 2 ADAPTER y la toma DIN están conectados en paralelo, por lo tanto, no se pueden utilizar al mismo tiempo.
- Apague el aparato cuando conecte cualquier componente.
- 5. Conecte firmemente las clavijas o cables.
- Utilice los altavoces con la impedancia correcta. Este amplificador se utiliza con una impedancia de 8 a 16 ohmios.
- 7. Cómo conectar los altavoces:
- Desentornille las perillas moleteadas e inserte los extremos de cable sueltos. Vuelva a entornillar firmemente las perillas y la conexión eléctrica será suficiente.
- No conecte equipos que requieran más de la potencia nominal a las silidas CA en el panel trasero.
- Los enchufes con comutador CA (SWITCHED AC) se desconactan al apagar el botón de energía del panel delantero.
- El enchufe sin conmutator CA (UN-SWITCHED AC) no se desconecta al apagar el botón de energía del paneiclelantero.

FRONT PANEL
FRONTPLATTE
PANNEAU AVANT
BEDIENINGSORGANEN
VAN HET VOORPANEEL
PANEL DELANTERO

POWER

ON (—): Press the button to turn the power on, and the TUNER indicator (see 3) lights. The protection circuit functions for a few seconds after the indicator lights and during this period no sound is produced from the speakers.

OFF (___): Press the button again to turn the power off.

2 POWER LEVEL INDICATOR

LED lights according to the output.

3 SOURCE INDICATOR

The indicator corresponding to the source select button pressed lights.

TAPE 2 MONITOR/ADAPTER indicator This indicator lights, when the TAPE 2 MONITOR/ADAPTER button is pressed.

TAPE 1

Press to listen to a tape deck connected to the TAPE 1 terminals.

6 PHONO

Press to listen to records played by a turntable connected to the PHONO terminals.

O CD/AUX

Press to listen to the source connected to the CD/AUX terminals.

3 TUNER

Press to listen to radio broadcasts by a tuner connected to the TUNER terminals.

VOLUME

Controls the volume of the speakers and headphones.

Netzschalter (POWER)

Ein (ON) (—): Diese Taste drücken, um die Stromversorgung einzuschalten; der Tuner-Indikator (TUNER) (siehe ③) leuchtet auf. Der Schutzschaltkreis wird für einige Sekunden aktiviert, und während dieser Zeit ist von den Lautsprechern kein Ton zu hören.

Aus (OFF) (): Die Taste noch einmal drücken, um die Stromversorgung abzuschalten.

Q Leistungspegel-Indikator (POWER LEVEL INDICATOR)

Die Flüssigkeitskristall-Anzeige leuchtet je nach Leistungsabgabe.

Signalquellen-Indikator (SOURCE INDICA-TOR)

Die entsprechende Taste der gewählten Signalquelle leuchtet auf.

 Kassette 2-Monitor/Adapter Indikator (TAPE 2 MONITOR/ADAPTER)

Dieser Indikator leuchtet auf, wenn die Kassette 2-Monitor/Adapter-Taste (TAPE 2 MONITOR/ADAPTER) gedrückt wird.

6 Kassette 1 (TAPE 1)

Diese Taste drücken, um ein Kassettendeck zu aktivieren, das an die Kassette 1-8 uchsen (TAPE 1) angeschlossen ist.

6 Plattenspieler (PHONO)

Diese Taste drücken, um einen Plattenspieler zu aktivieren, der an die Plattenspieler-Buchsen (PHONO) angeschlossen ist.

O CD-Plattenspieler (CD/AUX)


Diese Taste drücken, um die Signalquelle zu aktivieren, die an die CD-Plattenspieler-Buchsen (CD/AUX) angeschlossen ist.

(3 Tuner (TUNER)

Diese Taste drücken, um Radioserdungen über einen Tuner zu empfangen, der an die Tuner-Buchsen (TUNER) angeschlossen ist.

Lautstärke (VOLUME)

Die Lautstärke der Lautsprecher und der Kopfhörer wird hier eingestellt.



1 Interrupteur d'alimentation (POWER)

Position ON (__): Appuyer sur cet interrupteur pour mettre l'appareil sous tension, l'indicateur TUNER (voir 3) s'allume. Le circuit de protection entre en action pendant quelques secondes après que l'indicateur se soit allumé et durant cette période aucun son n'est délivré par les enceintes.

Position OFF (__): Appuyer une nouvelle fois sur cet interrupteur pour mettre l'appareil hors tension.

Indicateur de niveau d'alimentation (POWER LEVEL INDICATOR)

LED s'allume suivant le débit

1 Indicateurs de source (SOURCE INDICA-TOR)

L'indicateur correspondant au sélecteur de source enfoncé s'allume.

1 Indicateur de platine d'enregistrement 2 (TAPE 2 MONITOR/ADAPTER)

Cet indicateur s'allume lorsque la touche TAPE 2 MONITOR/ADAPTER est enfoncée.

Platine d'enregistrement 1 (TAPE 1)

L'enfoncer pour écouter la platine d'enregistrement raccordée aux bornes TAPE

6 Platine tourne-disque (PHONO)

L'enfoncer pour écouter des disques joués par une platine raccordée aux bornes PHONO

7 Commutateur de lecteur de disque audionumérique (CD/AUX)

L'enfoncer pour écouter la source raccordée aux bornes CD/AUX

Syntoniseur (TUNER)

L'enfoncer pour écouter des émissions radio sur un syntoniseur (TUNER) raccordé aux bornes TUNER.

() Commande de volume (VOLUME)

Pour contrôler le volume des haut-parleurs et du casque d'écoute

Netschakelaar (POWER)

ON (-): Druk de toets in deze stand om het apparaat in te schakelen. De tunerindikator (TUNER) (zie 3) zal nu oplichten en het beveiligingscircuit treedt voor een paar sekonden in werking. Gedurende die tijd zal er geen geluid via de luidsprekers worden weer-

OFF (___): Druk de toets nogmaals in om het apparaat uit te schakelen

(POWER Vermogensindikator INDICATOR)

Deze LED's geven het uitgestuurde vermo gen aan

Geluidsbronindikator (SOURCE INDICA-

De indikator die korrespondeert met de ingedrukte geluidsbrontoets zal oplichten.

4 Cassettedeck 2 monitor/adapter-indikator (TAPE 2 MONITOR/ADAPTER)

Bij het indrukken van de cassettedeck 2 monitor/adaptertoets (TAPE 2 MONITOR/ ADAPTER) zal deze indikator oplichten.

G Cassettedeck 1 toets (TAPE 1)

Druk op deze toets om te luisteren naar het cassettedeck aangesloten op de cassettedeck 1 aansluitingen (TAPE 1)

(PHONO)

Druk op deze toets om te luisteren naar de draaitafel aangesloten op de draaitafelaansluitingen (PHONO)

O CD/hulpingangstoets (CD/AUX)

Druk op deze toets om te luisteren naar de geluidsbron aangesloten op de CD/hulpaansluitingen (CD/AUX).

1 Tunertoets (TUNER)

Druk op deze toets om te luisteren naar de tuner aangesloten op de tuneraansluitingen (TUNER)

Volumeregelaar (VOLUME)

Gebruik deze regelaar voor het instellen van het volume van de luidsprekers en de hoofdtelefoon.

Alimentación (POWER)

ON (-): Oprima el botón para encender, y el indicador TUNER vea 3) se ilumina. El circuito de protección funciona por unos segundos después de que el indicador se ilumina y durante este período los altavoces no producen senido

OFF (.....): Presione nuevamente el botón para apagar la unidad.

2 Indicador de nivel de alimentación (POWER LEVEL INDICATOR)

Se ilumina el LED de acuerdo a la salida

1 Indicador de fuente (SOURCE INDICA-TOR)

El indicador correspondiente al botón de selección de fuente presionado se ilumina.

Indicador de monitor/adiptador de mag netófono 2 (TAPE 2 MONITOR/ADAP-TER)

Este indicador se ilumina cia ndo se presiona el botón TAPE 2 MONITOR/ADAPTER.

Magnetófono 1 (TAPE 1)

Presione este botón para escuchar el magnetófono conectado a los erminales TAPE

(7) Tocadiscos (PHONO)

Presione este botón para equichar los discos eiecutados en el tocadisco; conectado a los

terminales PHONO Conmutador de disco compacto (CD/AUX)

Presione para escuchar la fieinte conectada a los terminales CD/AUX. Sintonizador (TUNER)

Presione este botón para scuchar las emisiones de radio captadas per el sintonizador conectado a los terminales UNER

(9 Volumen (VOLUME)

Controla el volumen de localtavoces y auriculares.

(M) SPEAKERS

Press to button the speakers connected to the SPEAKERS 1 or 2 terminals on (-) and off (____)

Note:

 When speakers are connected to only one system of the SPEAKERS terminals, press only the SPEAKERS button of the system connected; if both buttons are pressed, sound will not be heard from either speaker system. When two pairs of speakers are connected and either or both SPEAKERS buttons is/are pressed, sound will be heard from either or both speaker system(s).

PHONES (Headphones jack)

Plug stereo headphones into this jack for private listenina.

P BASS

Slide to the right to boost bass response, to the left to decrease it.

(B) TREBLE

Slide to the right to boost treble response, to the left to decrease it

TAPE 2 MONITOR/ADAPTER

Press to listen to a tapedeck connected to the TAPE 2 ADAPTER terminals.

(b) LOUDNESS

Press this button ON (-) to compensate for the ear's different sensitivity to sound at low volumes

(B) BALANCE

Balances the volume between the left and right speakers. Usually set it to the center click position.

(ID) Lautsprecher (SPEAKERS)

Diese Taste drücken, um die Lautsprecher. die an die Lautsprecher-Buchsen 1 oder 2 angeschlossen sind, ein-(ON) (-) oder auszuschalten (OFF) (...).

Hinweis:

• Wenn die Lautsprecher nur an eine der Lautsprecher-Buchsensysteme (SPEAKERS) angeschlossen sind, nur die Lautsprecher-Taste des verbundenen Systems drücken - wenn beide Tasten gedrückt werden, ist von keinem der beiden Lautsprecher-Systeme eine Klangwiedergabe möglich. Wenn zwei Lautsprecherpaare angeschlossen sind, und bzw. beide Lautsprecher-Tasten (SPEAKERS) gedrückt werden, erfolgt die Klangwiedergabe von einem bzw. beiden Lautsprechern.

M Kopfhörer (PHONES) (Kopfhörer-Anschluß)

Für ungestörtes Hören schließen Sie Ihren Stereo-Kopfhörer an diese Buchse an.

🛭 Tiefen (BASS)

Durch Schieben dieses Schalters nach rechts werden die Tiefen angehoben, durch Schieben nach links abgesenkt.

(B) Höhen (TREBLE)

Durch Schieben dieses Schalters nach rechts werden die Höhen angehoben, durch Schieben nach links abgesenkt

Massette 2-Monitor/Adapter (TAPE 2 MONITOR/ADAPTER)

Diese Taste drücken, um ein Kassettendeck zu aktivieren, das an die Kassette 2 Adapter-Buchsen (TAPE 2 ADAPTER) angeschlossen ist.

(B) Konturen (LOUDNESS)

Drücken Sie diese Taste, um für die unterschiedliche Tonempfindlichkeit des Gehörs bei niedriger Lautstärke zu kompensieren.

(BALANCE)

Dient zum Ausgleich der Lautstärke zwischen linken und rechten Lautsprechern. Wird normalerweise in der Mittel-position eingerastet.

COMPU LINK CONTROL COMPU LINK-SYSTEM

COMPU LINK is a convenient system which has been originated and developed by JVC. The following are the brief explanations of its major performances:

Automatic Source Selection

If the attached remote cable is used to connect this unit to other components installed with synchro terminals, sources can be switched over with just one touch of this unit's source selector buttons and the corresponding component will start to play automatically. The source select button of the remote control unit or the appropriate component's activation button may also be used.

When switching over from one component to another, such as the cassette deck, turntable or CD player, the previous component will stop playing after about five seconds.

STEUERSYSTEM

COMPU LINK ist ein von JVC entwickeltes Steuersystem mit den folgenden Merkmalen:

Automatische Signalquellen-Wahl

Wenn dieses Gerät mit dem mitgelieferten Fernbedienungskabel an andere Komponenten, die mit Synchro-Buchsen ausgestattet sind, angeschlossen wird, kann mit nur einem Druck auf die Signalquellen-Wahltaste dieses Geräts auf eine andere Signalquelle umgeschaltet werden die dann automatisch aktiviert wird. Der Signalquellen-Wahlschalter der Fernbedienungseinheit oder die entsprechende Einschalt-Taste der angeschlossenen Komponenten kann dazu ebenfalls verwendet werden.

Wenn von einer Komponente zur einer anderen umgeschaltet wird, (z.B. von oder zu einem Kassettendeck, Plattenspieler oder CD-Plattenspieler), schaltet sich das deaktivierte Gerät nach etwa 5 Sekunden automatisch aus.

Maut-parleurs (SPEAKERS)

Les enfoncer pour commuter en (—) et hors (•) circuit les bornes SPEAKERS 1 ou 2

Remarque:

 Quand les haut-parleurs ne sont raccordés qu'à une paire de bornes SPEAKERS, n'enfoncer que la touche du système raccordé, si les deux commutateurs sont enfoncés, le son ne sera audible d'aucun système. Quand les deux paires sont raccordées et que l'un des la touche SPEAKERS ou les deux sont enfoncés, le son sera audible soit d'un système de hautparleurs, soit des deux.

(PHONES)

Brancher un casque stéréo sur cette prise pour une écoute privée.

Rasses (RASS)

La coulisser vers la droite pour suramplifier la réponse des basse et vers la gauche pour la diminuer.

(B) Aiguës (TREBLE)

La coulisser vers la droite pour suramplifier la réponse des aiguës et vers la gauche pour la diminuer.

Platine d'enregistrement 2 (TAPE 2 MONI-TOR/ADAPTOR)

L'enfoncer pour écouter la platine d'enregistrement raccordée aux bornes TAPE 2 ADAPTER

(LOUDNESS)

Enfoncer ce commutateur (—) pour compenser la sensibilité différente de l'oreille à de faibles volumes

(BALANCE)

Pour équilibrer le volume entre les hautparleurs de gauche et de droite. La placer normalement sur sa position centrale à déclir

Luidsprekertoetsen (SPEAKERS)

Gebruik deze toetsen voor het inschakelen () en uitschakelen () van de luidsprekers aangesloten op de luidsprekeraansluitingen (SPEAKERS 1 en 2)

Opmerking:

• Als slechts een luidsprekerpaar op de luidsprekeraansluitingen (SPEAKERS) is aangesloten, dient ook alleen maar de daarmee korresponderende luidsprekertoets (SPEAKERS) te worden ingedrukt. Mochten beide toetsen ingedrukt worden, dan zal er geen geluid worden weergegeven. Wanneer twee luidsprekerparen zijn aangesloten, zullen deze ook beide werken bij het indrukken van beide luidsprekertoetsen (SPEAKERS).

Hoofdtelefoonaansluiting (PHONES)

Hierop kan een stereo hoofdtelefoon worden aangesloten om te luisteren zonder anderen te storen.

Lagetonenregelaar (BASS)

Schuif deze regelaar naar rechts voor het ophalen en naar links voor het verzwakken van de lage tonen.

(TREBLE)

Schuif deze regelaar naar rechts voor het ophalen en naar links voor het verzwakken van de hoge tonen.

Cassettedeck 2 monitor/adapter-toets (TAPE 2 MONITOR/ADAPTER)

Druk op deze toets om te luisteren naar het cassettedeck aangesloten op de cassettedeck 2/adapter-aansluitingen (TAPE 2 ADAPTER)

(A) Contourtoets (LOUDNESS)

Druk deze toets bij het luisteren met laag volume in (—) om te kompenseren voor de veranderde gevoeligheid van het menselijk gehoor bij geringe geluidssterkte.

(BALANCE)

Regel hiermee het volume van de linker en rechter luidspreker tegen elkaar af. Gewoonlijk dient de regelaar in het midden (klikstand) te staan.

ALTAVOCES (SPEAKERS)

Presione el botón conectado a los terminales SPEAKERS 1 ó 2 conectado (—) y desconectado (—).

Nota:

• Cuando se conectan los altavoces solamente a un sistema de los terminales SPEAKERS, presione sólo el botón SPEAKERS del sistema conectado; si se presionan ambos botones, no se escuchará ningún sonido del sistema de altavoces. Cuando se conectan dos pares de altavoces y uno o ambos de los botones SPEAKERS se presiona, se emitirá sonido de uno o ambos sistemas de altavoces.

1 Toma de auriculares (PHONES)

Enchufe auriculares estéreo en esta toma para escuchar en privado.

(BASS)

Deslice a la derecha para aumentar la respuesta de bajo, a la izquierda para disminuirlo.

B Agudos (TREBLE)

Deslice a la derecha para aumentar la respuesta de agudos, a la izquierda para disminuirlo

Monitor/adaptador de magnetófono 2 (TAPE 2 MONITOR/ADAPTER)

Presione este botón para escuchar un magnetófono conectado a los terminales TAPE 2 ADAPTER.

(Intensidad (LOUDNESS)

Presione este botón ON (—) para compensar la diferente sensibilidad del oido al sonido en bajos volúmenes.

(BALANCE)

Se utiliza para equilibrar el volumen entre los altavoces izquierdo y derecho. Generalmente se fija en la posición central.

SYSTEM DE COMMAN-DE COMPU LINK

Le système COMPU LINK est un système très pratique qui a été inventé et développé par JVC. Les lignes qui suivent donnent une brève explication de ses caractéristiques principales:

Sélection de Source Automatique

Si le câble de commande à distance fourni est employé pour raccorder d'autres éléments dotés de bornes de SYNCHRO, les sources peuvent être changées avec un seul appui sur le sélecteur de source de cette unité et l'élément correspondant commencera automatiquement à fonctionner. On peut également avoir recours à la touche de sélection de source sur la commande à distance ou la touche appropriée sur l'élément concerné.

Combinaison de cet appareil à d'autres élément dotés de bornes de synchronisation pour appel direct.

Lors de la commutation d'un élément à un autre, (platine à cassette tourne-disques, ou platine CD par exemple) l'élément commuté s'arrête au bout de cing seconds environ.

COMPU LINK BEDIENINGSSYSTEEM

COMPU LINK is een bijzonder handig systeem dat door JVC is uitgedacht en ontwikkeld. Hieronder volgt een korte beschrijving van de voornaamste kenmerken van dit systeem:

Automatische geluidsbronselectie

Als dit apparaat d.m.v. de bijgeleverde afstandsbedieningskabel op de synchronisatie-aansluitingen van de andere komponenten wordt aangesloten, kan op een andere geluidsbron worden overgeschakeld door een enkele druk op de korresponderende geluidsbrontoets van de versterker. Het is eveneens mogelijk hiervoor de geluidsbrontoetsen op de afstandsbediening te gebruiken of gewoon op de vereiste funktietoets van het gewenste komponent te drukken. Er zal dan automatisch op het betreffende komponent worden overgeschakeld.

Bij het overschakelen op een andere komponent, zoals van het cassettedeck naar de CDspeler, zal het ongeveer vijf sokonden duren alvorens de weergave van het eerste komponent stoot

SISTEMA DE CONTROL COMPU LINK

COMPU LINK es un sistema útil y práctico, el cual ha sido concebido y desarro llado por JVC. A continuación se da una breve explicación de sus características más resaltantes:

Selección automática de fuente

Si el cable remoto anexo se utiliza para conectar esta unidad a otros componentes instalados con terminales sincro, las fuentes pueden cambiarse solamente con un toque de estos boto nes selectores de fuente de esta unidad y el componente correspondiente comenzará a tocar automáticamente. También puede utilizarse el botón selector de fuente de la unidad de control remoto o el botón de activación del componente apropiado.

Cuando cambie de un componente a otro, tal como a magnetófono, tocadiscos o tocadiscos compacto, el componente anterior dejará de ejecutar después de aproximadamente cinco segundos.

Synchronized Recording

Synchronized recording refers to the process whereby the cassette deck automatically commences recording, in synchronization with the CD player or turntable.

Set the cassette deck to REC/PAUSE mode according to the procedures in the instruction manual.

When synchronously recording with CD player, push the PLAY button on CD player.

The cassette deck enters the record mode the moment the CD player starts and synchronized recording commences.

Synchronized recording stops automatically when the CD player stops playing.

To cancel synchronized recording, push the STOP button of CD player, turntable or the cassette deck.

Notes:

- When the REC/PAUSE mode is set by pushing PAUSE after depressing the REC and PLAY buttons simultaneously, synchronized recording is not possible. For details, refer to your cassette deck's instruction manual.
- Abnormal operation will result if the power supply of one of the components is interrupted halfway. If this happens, push the activation button again to restart.
- Ensure that the SYNCHRO terminal of each component is connected with the attached remote cable. Be sure to read the instruction manual for each component very carefully.
- The source is locked to CD/AUX or PHONO position during synchronized recording to avoid accidental stops or changing to another source. To change the source, first cancel the synchronized recording.

Caution:

When a component (such as a cassette deck) is connected to the TAPE 2 ADAPTER terminals of the amplifier, do not connect the SYNCHRO terminals of the amplifier, do not connect the SYNCHRO terminals of such component to any other component with a remote cable.

Synchronisiertes Aufnehmen

Bei einem synchronisiertem Aufnahme-Vorgang beginnt das Kassettendeck die Aufnahme automatisch und simultan mit dem Start des Plattenspielers oder CD-Plattenspielers.

Am Kassettendeck die Aufnahme/Pause-Funktion (REC/PAUSE) wie in der Bedienungsanleitung beschrieben einstellen.

Bei Synchron-Aufnahmen von einem CD-Plattenspieler die Wiedergabe-Taste (PLAY) am CD-Plattenspieler drücken. Das Kassettendeck schaltet in demselben Moment auf Aufnahme, in dem der CD-Plattenspieler zu spielen beginnt, und der synchronisierte Aufnahmevorgang fängt an.

Wenn der CD-Plattenspieler stoppt, wird auch der synchronisierte Aufnahmevorgang automatisch beendet

Um den synchronisierten Aufnahmevorgang zu annullieren, die Stopp-Taste (STOP) des CD-Plattenspielers, des Plattenspielers oder des Kassettendecks drücken.

Hinweise:

- Wenn die Aufnahme/Pause-Funktion (REC/ PAUSE) durch Drücken der Pausen-Taste (PAUSE) eingestellt wird, nachdem die Aufnahme-Taste (REC) und die Wiedergabe-Taste (PLAY) gleichzeitig gedrückt wurden, ist ein synchronisiertes Aufnehmen nicht möglich. Näheres finden Sie in der Bedienungsanleitung des Kassettendecks.
- Ein Stromausfall in einem der Komponenten während der Aufnahme hat einen inkorrekten Aufnahmevorgang zur Folge. In diesem Fall muß die entsprechende Bedienungstaste noch einmal gedrückt werden.
- Vergewissern Sie sich, daß die Synchro-Buchsen (SYNCHRO) eines jeden Komponenten an dem mitgelieferten Fernbedienungskabel angeschlossen sind. Lesen Sie die Bedienungsanleitung einer jeden Komponente sordfältig durch.
- Die Signalquelle ist während des synchronisierten Aufnahmevorgangs auf der CD-Plattenspieler-(CD/AUX) oder der Plattenspieler-Funktion (PHONO) fixiert, um ein unbeabsichtigtes Anhalten oder ein Wechseln zu einer anderen Signalquelle zu verhindern. Um zu einer anderen Signalquelle umzuschalten, muß erst der synchronisierte Aufnahmevorgang annulliert werden.

ACHTUNG:

Wenn eine Komponente (wie z.B. ein Kassettendeck) an die Kassette 2 Adapter-Buchsen (TAPE 2 ADAPTER) des Verstärkers angeschlossen sind, dürfen die Synchro-Buchsen (SYNCHRO) des Verstärkers nicht belegt werden; auch die Synchro-Buchsen (SYNCHRO) der Komponente dürfen nicht mit einem anderen Gerät durch ein Fernbedienungskabel verbunden werden.

Enregistrement synchronisé

L'enregistrement synchronisé est un procédé qui permet de commencer automatiquement un enregistrement sur cassette en synchronisation avec la platine CD ou tournedisques.

Mettre la platine à cassettes en mode d'enregistrement/pause (REC/PAUSE) en procédant comme indiqué dans le manuel d'utilisation. Pour l'enregistrement synchronisé d'un DC, appuyer sur la touche lecture (PLAY) de la platine CD.

La platine à cassette se met automatiquement en mode d'enregistrement au moment où la platine CD commence la lecture, et l'enregistrement synchronisé se met en marche.

L'enregistrement synchronisé est automatiquement arrêlé dès que la platine CD arrête la lecture

Pour annuler l'enregistrement synchronisé enfoncer la touche d'arrêt (STOP) de la platine CD ou tournedisques de la platine à cassettes.

Remarques

- Si l'on établit le mode d'enregistrement/ pause (REC/PAUSE) en appuyant sur la touche de pause (PAUSE) après avoir enfoncé simultanément les touches enregistrement (REC) et lecture (PLAY), l'enregistrement synchronisé n'est pas possible. Pour plus de précisions, se reporter au manuel d'utilisation de la platine à cassette.
- Le fonctionnement sera anormal si l'alimentation de l'un des éléments du système d'appel direct est interrompue. Il faut alors appuyer à nouveau sur la touche d'activation pour remettre l'élément en marche.
- S'assurer que la borne SYNCHRO de chaque élément est raccordé avec le câble de téléconnexion qui a été fourni. Lire attentivement le manuel d'utilisation de chaque élément de la chaine.
- Pendant l'enregistrement synchrone, la source est verrouillée sur la position CD/AUX ou PHONO pour éviter des arrêts accidentels ou des changements de sources. Pour changer de source, annulez d'abord l'enregistrement synchrone

Attention:

Lorsqu'un élément (tel une platine à cassette) est connecté aux prises TAPE 2 (ADAPTER, ne pas connecter les bornes de synchronisation (SYNCHRO) de l'amplificateur, ne pas connecter les bornes de synchronisation (SYNCHRO) de l'élément à un autre élément à l'aide du câble de télécommande.

Gesynchroniseerd opnemen

Gesynchroniseerd opnemen betekent dat het cassettedeck automatisch begint met opnemen zodra de CD-speler of draaitafel gaat spelen.

Zet eerst het cassettedeck in de opnamepauzestand (zie de gebruiksaanwijzing van het assettedeck)

Bij synchroon opnemen van de CD-speler moet vervolgens de weergavetoets (PLAY) van de CD-speler worden ingedrukt.

Zodra nu de weergave van de CD-speler begint zal het cassettedeck in de opnamestand komen te staan en begint het gesynchroniseerd opne-

Het gesynchroniseerd opnemen zal automatisch stoppen zodra de weergave van de CD-speler stopt.

Druk de stoptoets (STOP) van de CD-speler, de draaitafel of het cassettedeck in om synchroonopnamefunktie voortijdig uit te schakelen.

Opmerkingen:

- Gesynchroniseerd opnemen is niet mogelijk als het cassettedeck in de opnamepauzestand is gezet door het indrukken van de pauzetoets (PAUSE) nadat eerder gelijktijdig de opnameen weergavetoets (REC en PLAY) waren ingedrukt. Zie de gebruiksaanwijzing van het cassettedeck voor verdere details.
- Als de stroomtoevoer naar een van de komponenten onderbroken wordt, zal dit resulteren in onjuist funktioneren. Mocht dit voorkomen, druk dan nogmaals op de aktiveringstoets van het betreffende komponent.
- Zorg ervoor dat de synchronisatie-aansluiting (SYNCHRO) van elk komponent op de juiste wijze verbonden is m.b.v. de bijgeleverde afstandsbedieningskabel. Lees de gebruiksaanwijzing van ieder komponent aandachtig door.
- Tijdens gesynchroniseerd opnemen is de keuze van de geluidsbron vergrendeld (op CD/ AUX of PHONO) om abusievelijk stoppen of overschakelen op een andere geluidsbron te voorkomen. Wilt u van geluidsbron veranderen, schakel dan eerst de synchroonopnamefunktie uit.

Voorzichtig:

De synchronisatie-aansluiting (SYNCHRO) van het komponent (bijvoorbeeld een cassettedeck) dat op de cassettedeck 2/adapter-aansluitingen (TAPE 2 ADAPTER) is aangesloten, mag niet verbonden worden met de synchronisatie-aansluiting (SYNCHRO) van de versterker noch met de synchronisatieaansluiting (SYNCHRO) van een ander komponent.

Grabación sincronizada

La grabación sincronizada se refiere al proceso por el que el magnetófono comienza a grabar automáticamente, en forma sincronizada con el tocadiscos compacto o el tocadiscos.

Fije el magnetófono en el modo REC/PAUSE de acuerdo a los procedimientos en el manual de instrucciones.

Cuando grabe sincronizadamente con el tocadiscos compacto, pulse el botón PLAY en el tocadiscos compacto.

El magnetófono entra en el modo de grabación en el momento en que arranca el tocadiscos compacto y se inicia la grabación sincronizada. La grabación sincronizada se detiene automáticamente cuando el tocadiscos compacto de

Para cancelar la grabación sincronizada, pulse el botón STOP del tocadiscos compacto, tocadiscos o magnetófono.

Notas:

- Cuando se fija el modo REC/PAUSE pulsando PAUSE después de presionar simultáneamente los botones REC y PLAY, no es posible la grabación sincronizada. Para detalles, refiérase al manual de instrucciones del magnetófono.
- Si la alimentación de energía se interrumpe a medio camino, producirá una operación anormal. Si sucede esto, pulse nuevamente el botón de activación para reiniciar.
- Asegúrese que el terminal SYNCHRO de cada componente esté conectado con el cable remoto anexo. Asegúrese de leer muy cuidadosamente el manual de instrucciones de cada componente.
- La fuente se enclava en la posición CD/AUX o PHONO durante la grabación sincronizada para evitar detenciones accidentales o cambios a otra fuente. Para cambiar la fuente, primero cancele la grabación sincronizada.

Precaución:

Cuando se conecta un componente (tal como el magnetófono) a los terminales TAPE 2 ADAP-TER del amplificador, no conecte los terminales SYNCHRO del amplificador, ni conecte los terminales SYNCHRO de tal componente a ningún otro componente con un cable remoto.

OPERATION

Before operation, always be sure to set VOL-UME at minimum.

When the volume is increased after selecting a source position with no equipment connected to the input terminal, other connected devices (such as speakers) may be adversely affected by external noises and inductive hum.

Listening to broadcasts

- 1. Connect a tuner to the TUNER terminals on the rear panel.
- 2. Press the POWER button on.
- Press the TUNER button and make sure that the TAPE 2 MONITOR/ADAPTER button is set to off.
- 4. Select the speaker system with the SPEAK-ERS switches.
- Operate the tuner according to its instruction manual.
- Adjust the VOLUME, LOUDNESS, BAL-ANCE and TONE BASS/TREBLE controls.

Listening to records

- Connect a turntable to the PHONO terminals on the rear panel.
- 2. Press the POWER button on.
- Press the PHONO button and make sure that the TAPE 2 MONITOR/ADAPTER button is set to off.
- Select the speaker system with the SPEAK-ERS switches.
- 5. Operate the turntable according to its instruction manual.
- Adjust the VOLUME, LOUDNESS, BAL-ANCE and TONE as required.

Note: Use a turntable with a MM cartridge.

Listening to tapes

To listen to the tape deck connected to the TAPE 1 or TAPE 2 ADAPTER terminals.

- Connect a tape deck to the PLAY terminals of the TAPE 1 or TAPE 2 ADAPTER.
- 2. Press the POWER button on.
- Press the TAPE 1 button to play back the TAPE 1 deck. For playback of the TAPE 2 deck, press the TAPE 2 MONITOR/ADAP-TER button to ON (____).
- Select the speaker system with the SPEAK-ERS switches.
- Operate the tape deck for palyback according to its instruction manual.
- Adjust the playback sound controls as required.

BEDIENUNG

Vergewissern Sie sich, daß vor der Inbetriebnahme der Lautstärkepegel (VOLUME) auf die niedrigste Position eingestellt ist.

Wenn die Lautstärke nach der Wahl einer Signalquelle erhöht wird, ohne daß eine Komponente mit der Eingangsbuchse verbunden ist, können andere angeschlossene Geräte (wie z.B. Lautsprecher) durch Fremdgeräusche und Brummen beein trächtigt werden.

Empfang von Radiosendungen

- Einen Verstärker an die Tuner Buchsen (TUNER) an der GeräteRückseite anschließen.
- 2. Den Netzschalter (POWER) einschalten.
- Die TunerTaste (TUNER) drücken und sich vergewissern, daß die Kassette 2 Monitor/ AdapterTaste (TAPE 2 MONITOR/ADAP-TER) ausgeschaltet ist.
- 4. Mit dem LautsprecherSchalter (speakers) das gewünschte LautsprecherSystem wählen.
- 5. Den Tuner wie in der Betriebsanleitung angegeben in Betrieb nehmen.
- Lautstärke (VOLUME), Konturen (LOUD-NESS), Balanceregler (BALANCE) und Tiefen/Höhen (TONE BASS/TREBLE) ein stellen.

Abspielen von Schallplatten

- Einen Plattenspieler an die Plattenspieler-Buchsen (PHONO) an der GeräteRückseite anschließen.
- 2. Den Netzschalter (POWER) einschalten
- Die PlattenspielerTaste (PHONO) drücken und sich vergewissern, daß die Kassette 2 Monitor/AdapterTaste (TAPE 2 MONITOR/ ADAPTER) ausgeschaltet ist.
- 4. Mit dem Lautsprecher Schalter (SPEAKERS) das gewünschte Lautsprecher System wählen.
- 5. Den Plattenspieler wie in der Betriebsanleitung angegeben in Betrieb nehmen.
- Lautstärke (VOLUME), konturen (LOUD-NESS), Balance-Regier (BALANCE) und Klang (TONE) einstellen.

Hinweis: Verwenden Sie einen Plattenspieler, der mit einem Magnetsystem-Tonabnehmer ausgerüstet ist.

Abspielen von Bändern

Für Kassettendecks, die an die Kassette 1 (TAPE 1) oder Kassette 2 AdapterBuchsen (TAPE 2 ADAPTER) angeschlossen sind.

- Ein Kassettendeck an die Wiedergabe-Buchsen (PLAY) der Kassette 1 (TAPE 1) oder Kassette 2 Adapter Anschlüsse (TAPE 2 ADAPTER) anschließen.
- 2. Den Netzschalter (POWER) einschalten.
- Die Kassette 1 Taste (TAPE1) drücken, um Kassette 1 (TAPE 1) wiederzugeben. Um Kassette 2 (TAPE 2) wieder zugeben, die Kassette 2 Monitor/AdapterTaste (TAPE 2 MONITOR/ADAPTER) auf "ein" (ON)
 (-) stellen
- 4. Mit dem LeutsprecherSchalter (SPEAKERS) das gewünschte LautsprecherSystem wählen.
- Das Kassettendeck wie in der Betriebsanleitung angegeben auf Wiedergabe einstellen.
- 6. Die Klangregler für die Wiedergabe wie gewünscht einstellen.

FONCTIONNEMENT

Avant le fonctionnement s'assurer que le VOLUME est au minimum.

Si l'on augmente le volume après avoir sélectionné une source dont la borne d'entrée n'est pas raccordée à un appareil quelconque, d'autres unités branchées (comme les enceintes) seront affectées par des bruits externes et un ronflement inductif.

Ecoute d'émissions

- Raccorder un syntoniseur aux bornes TUNER du panneau arrière.
- 2. Enfoncer la touche POWER
- Appuyer sur la touche TUNER et s'assurer que la touches TAPE 2 MONITOR/ADAP-TOR est relâchées.
- 4. Sélectionner le système de haut-parleurs avec les sélecteurs SPEAKERS.
- 5. Faire fonctionner le syntoniseur selon les instructions de son manuel.
- Régler les commandes VOLUME, LOUD-NESS, BALANCE et TONE BASS/ TREBLE

Ecoute de disques

- Raccorder une platine tourne-disque aux bornes PHONO du panneau arrière.
- 2. Enfoncer la touche POWER.
- Appuyer sur la touche PHONO et s'assurer que la touche TAPE 2 MONITOR/ADAP-TER est relâchée.
- Sélectionner le système de haut-parleurs avec les sélecteurs SPEAKERS.
- 5. Faire fonctionner le syntoniseur selon les instructions de son manuel.
- Régler les commandes VOLUME, LOUD-NESS, BALANCE et TONE.

Remarque: Utiliser une platine avec une cellule MM

Ecoute de bandes

Pour écouter la platine d'enregistrement connectée aux bornes TAPE 1 ou TAPE 2 ADAP-TER

- Connecter une platine d'enregistrement aux bornes pour lecture (PLAY) de TAPE 1 ou de TAPE 2 ADAPTER.
- 2. Enfoncer la touche POWER
- Appuyer sur la touche TAPE 1 pour écouter la platine d'enregistrement reliée aux bornes TAPE 1. Pour l'écoute de la platine d'enregistrement reliée aux bornes TAPE 2, mettre la touche TAPE 2 MONITOR/ ADAPTER sur la position ON (—).
- 4. Sélectionner le système de haut-parleurs avec les sélecteurs SPEAKERS.
- Faire fonctionner la platine d'enregistrement en lecture selon les instructions de son manuel.
- 6. Régler les commandes pour obtenir un son optimum.

BEDIENING

Zet het volume in de minimumstand alvorens het apparaat in te schakelen.

Als het volume wordt verhoogd nadat een ingangsaansluiting is gekozen (met de geluidsbrontoetsen) waarop geen komponent is aangesloten, kan andere apparatuur (zoals de luidsprekers) beschadigd raken door externe stoorgeluiden of induktiebrom.

Luisteren naar radio-uitzendingen

- Sluit een tuner aan op de tuneraansluitingen (TUNER) op het achterpaneel.
- Druk op de netschakelaar (POWER) om het apparaat in te schakelen.
- Kontroleer of de cassettedeck 2 monitor/ adapter-toets (TAPE 2 MONITOR/ADAP-TER) op uit staat en druk dan op de tunertoets (TUNER).
- Kies met de luidsprekertoetsen (SPEA-KERS) het gewenste luidsprekersysteem.
- Ga voor de bediening van de tuner te werk zoals in de daarbij behorende gebruiksaanwijzing wordt beschreven.
- Stel de volume-, contour-, balans- en toonregelaars (VOLUME, LOUDNESS, BA-LANCE, TONE EASS/TREBLE) naar eigen voorkeur in.

Luisteren naar platen

- Sluit de draaitafel aan op de draaitafelaansluitingen (PHONO) op het achterpaneel.
- Druk op de netschakelaar (POWER) om het apparaat in te schakelen.
- Kontroleer of de cassettedeck 2 monitor/ adapter-toets (TAPE 2 MONITOR/ADAP-TER) op uit staat en druk dan op de draaitafeltoets (PHONO).
- Kies met de luidsprekertoetsen (SPEA-KERS) het gewenste luidsprekersysteem.
- Ga voor de bediening van de draaitafel te werk zoals in de daarbij behorende gebruiksaanwijzing wordt beschreven.
- Stel de volume-, contour-, balans- en toonregelaars (VOLUME, LOUDNESS, BA-LANCE, TONE) naar eigen voorkeur in.

Opmerking: Gebruik een draaitafel voorzien van een MM-element.

Luisteren naar cassettes

Luisteren naar het cassettedeck aangesloten op de cassettedeck 1 (TAPE 1) of de cassettedeck 2/adapter-aansluitingen (TAPE 2 ADAPTER)

- Sluit het cassettedeck aan op de weergaveaansluitingen (PLAY) van de cassettedeck 1 (TAPE 1) of cassettedeck 2/adapter-aansluitingen (TAPE 2 ADAPTER).
- Druk op de netschakelaar (POWER) om het apparaat in te schakelen.
- 3. Druk op de cassettedeck 1 toets (TAPE 1) om te luisteren naar cassettedeck 1. Druk de cassettedeck 2 monitor/adapter-toets (TAPE 2 MONITOR/ADAPTER) op ON (—) om te luisteren naar cassettedeck 2.
- Kies met de luidsprekertoetsen (SPEA-KERS) het gewenste luidsprekersysteem.
- Ga voor de bediening van het cassettedeck te werk zoals in de daarbij behorende gebruiksaanwijzing wordt beschreven.
- Stel de geluidsregelaars naar eigen voorkeur in.

OPERACION

Antes de la operación, asegúrese siempre de fijar VOLUME al mínimo.

Cuando se aumenta el volumen después de seleccionar una posición de fuente sin equipos conectados al terminal de entrada, pueden afectarse adversamente otros dispositivos conectados (tales como altavoces) por los ruidos externos y zumbidos inductivos.

Cómo escuchar radiodifusiones

- Conecte un sintonizador a los terminales TUNER en el panel trasero.
- Presione el botón POWER ubicándolo en la posición "ON".
- Presione el botón TUNER y asegúrese que el botón TAPE 2 MONITOR/ADAPTER estén en "OFF".
- Seleccione el sistema de altavoces con los interruptores SPEAKERS.
- 5. Opere el sintonizador de acuerdo a su manual de instrucciones.
- Ajuste los controles de VOLUME, LOUD-NESS, BALANCE y TONE BASS/TREBLE.

Cómo escuchar discos

- Conecte un tocadiscos a los terminales PHONO en el panel trasero.
- Presione el botón POWER ubicándolo en la posición "ON".
- Presione el botón PHONO y asegúrese que el botón TAPE 2 MONITOR/ADAPTER esté fijado en "OFF".
- Seleccione el sistema de altavoces con los interruptores SPEAKERS.
- Opere el tocadiscos de acuerdo a su manual de instrucciones
- Ajuste como se requiera los controles de VOLUME, LOUDNESS, BALANCE y TONE.

Nota: Utilice un tocadiscos con un cartucho

Cómo escuchar cintas

Para escuchar el magnetófono conectado a los terminales TAPE 1 o TAPE 2 AD APTER.

- Conecte un magnetófono a los terminales PLAY de TAPE 1 o TAPE 2 ADAPTER.
- Presione el botón POWER ibicándolo en la posición "ON".
- Presione el botón TAPE 1 para ejecutar el magnetófono TAPE 1. Para ejecutar el magnetófono TAPE 2, presione el botón TAPE 2 MONITOR/ADAPTER a la posición ON ().
- Seleccione el sistema de altavoces con los interruptores SPEAKERS.
- Opere el magnetófono pira ejecutar de acuerdo a su manual de instrucciones.
- Ajuste como se requiera las controles de sonido de ejecución.

Notes:

- When the TAPE 1 and TAPE 2 MONITOR/ ADAPTER buttons are pressed simultaneously, the TAPE 2 deck starts playing first and the TAPE 1 deck next. However, this sequence can be switched by releasing the TAPE 2 MONITOR/ADAPTER button and pressing it again.
- Do not place the tape deck directly on the amplifier, because it may cause the amplifier to malfunction.

Using stereo headphones

Stereo headphones can be plugged into the front panel jack. Plugging headphones into the PHONES jack does not switch off the speaker sound.

Recording tapes

To record from disc sources onto a tape deck.

- Connect a tape deck to the REC terminals of the TAPE 1 or TAPE 2 ADAPTER terminals
- 2. Press the POWER button on.
- Select a speaker system if you wish to hear the sound while recording.
- 4. Press the PHONO button.
- 5. Operate the turntable.
- 6. Operate the tape deck for recording.

To record from other sources (TUNER, CD/AUX)

Press the TUNER, or CD/AUX button to record radio broadcasts, or the source connected to the CD/AUX terminals.

All other operations are identical to when recording from disc source.

Tape dubbing

Dubbing from the TAPE 1 to TAPE 2 is carried out as follows:

- 1. Press the TAPE 1 button.
- 2. Play back the TAPE 1 deck
- 3. Record the sound from the TAPE 1 deck. Dubbing from the TAPE 2 to TAPE 1 is carried out as follows:
- 1. Press the TAPE 2 button to ON ().
- 2. Play back the TAPE 2 deck.
- 3. Record the sound from the TAPE 2 deck

Notes:

- You can also monitor the sound being recorded with headphones.
- The sound you hear from the speakers or headphones is the source sound, not that being recorded on the tape.
- With the TAPE 1 button pressed on, you can not record the sound from other sources, such as PHONO, TUNER, CD/AUX, and TAPE 2 MONITOR/ADAPTER.
- The VOLUME control of this amplifier has no effect on the recording level. Adjust the recording level with the controls on the tape deck.

Hinweise:

- Wenn die Kassette 1 Taste (TAPE 1) und die Kassette 2 Monitor/AdapterTaste (TAPE 2 MONITOR/ADAPTER) gleichzeitig gedrückt werden, läuft Kassette 2 (TAPE 2) zuerst, und dann erst Kassette 1 (TAPE 1). Diese Reihenfolge kann man aber umkehren, in dem man die Kassette 2 Monitor/Adapter-Taste (TAPE 2 MONITOR/ADAPTER) erst losläßt und sie dann wieder drückt.
- Das Kassettendeck nicht auf den Verstärker stellen, da dies Betriebsstörungen des Verstärkers verursachen kann.

Benutzung der Stereo-Kopfhörer

Die Stereo-Kopfhörer können mit der Buchse an der Frontplatte verbunden werden. Wenn die Kopfhörer an den Kopfhörer-Buchsen (PHONES) angeschlossen werden, wird die Klangwiedergabe von den Lautsprechern nicht abdeschaltet.

Aufnehmen von Bändern

Aufnahmen von Plattenspielern.

- Ein Kassettendeck an die Aufnahme-Buchsen (REC) der Kassette 1 (TAPE 1) oder an die Kassette 2 Adapter-Buchsen (TAPE 2 ADAPTER) anschließen.
- 2. Den Netzschalter (POWER) einschalten.
- Wenn Sie den Ton w\u00e4hrend der Aufnahme mith\u00f6ren wollen, eines der Lautsprecher-Systeme w\u00e4hlen.
- 4. Die Plattenspieler-Taste (PHONO) drücken.
- Den Plattenspieler in Betrieb setzen.
- Das Kassettendeck auf Aufnahmebetrieb schalten.

Aufnahmen von anderen Signalquellen (TU-NER), CD-Plattenspieler (CD/AUX)

Die Tuner-Taste (TUNER) drücken, um Radiosendungen aufzunehmen, und die CD-Plattenspieler-Taste (CD/AUX) drücken, um eine Tonquelle aufzunehmen, die mit den Anschlüssen für CD-Plattenspieler (CD/AUX) verbunden ist.

Bei Aufnahmen von Platten sind alle anderen Bedienungsvorgänge gleich.

Überspielen von Bändern

Das überspielen eines Bandes von Kassette 1 (TAPE 1) auf Kassette 2 (TAPE 2) wird wie folgt durchgeführt:

- 1. Die Kassette 1-Taste (TAPE 1) drücken
- 2. Kassette 1 (TAPE 1) wiedergeben.
- 3. Den Ton von Kassette 1 (TAPE 1) aufnehmen.

Das überspielen eines Bandes von Kassette 2 (TAPE 2) auf Kassette 1 (TAPE 1) wird wie folgt durchgeführt:

- Die Kassette 2-Taste (TAPE 2) drücken .
- 2. Kassette 2 (TAPE 2) wiedergeben
- Den Ton von Kassette 2 (TAPE 2) aufnehmen.

Hinweise:

- Der Ton der Aufnahme kann über Kopfhörer mitgehört werden.
- Den Ton, den Sie über die Lautsprecher oder den Kopfhörer vernehmen, ist der Klang der Signalquelle, und nicht der, der auf dem Band aufgenommen wird.
- Wenn die Kassette 1-Taste (TAPE 1) ged rückt ist, sind Aufnahmen von anderen Anschlüssen wie Plattenspieler (PHONO), Tuner (TUNER), CD-Plattenspieler (CD/AUX) und Kassette 2 Adapter-Buchsen (TAPE 2 MONITOR/ ADAPTER) nicht möglich.
- Die Lautstärke-Einstellung (VOLUME) dieses Verstärkers hat keinen Einfluß auf den Aufnahmepegel. Stellen Sie den Aufnahmepegel mit den Lautstärke-Reglern des Kassettendecks ein.

Remarques:

- Lorsqu'on enfonce simultanément les touches TAPE 1 et TAPE 2 MONITOR/ADAPTER, la lecture commence d'abord sur la platine connectée aux bornes TAPE 2 et se poursuit sur la platine connectée aux bornes TAPE 1.
 Il est cependant possible d'inverser cette séquence en libérant la touche TAPE 2 MONITOR/ADAPTER et en la réenfonçant.
- Ne pas placer la platine d'enregistrement directement sur l'amplificateur car ceci risque de provoquer un mauvais fonctionnement de l'amplificateur.

Utilisation d'un casque d'écoute stéréo

Un casque d'écoute stéréo peut être branché sur la prise du panneau avant. Le brancher sur cette prise ne coupe pas le son des hautparleurs

Enregistrement de bandes

Pour enregistrer à partir de disques sur une platine.

- Connecter une platine d'enregistrement aux bornes pour enregistrement (REC) de TAPE 1 ou de TAPE 2 ADAPTER.
- 2. Enfoncer la touche POWER.
- Sélectionner le système de haut-parleurs si vous voulez écouter le son tout en enregistrant.
- 4. Enfoncer la touche PHONO.
- 5. Faire fonctionner la platine tourne-disque.
- Faire fonctionner la platine d'enregistrement en enregistrement.

Enregistrement à partir d'autres sources (TUNER, CD/AUX)

Enfoncer le commutateur TUNER, ou CD/AUX pour enregistrer des émissions radio ou la source raccordée aux bornes CD/AUX.

Tous les autres fonctionnements sont identiques à ceux de l'enregistrement à partir de

Copie de bandes

Pour effectuer une copie de la platine d'enregistrement reliée aux bornes TAPE 1 vers la platine d'enregistrement reliée aux bornes TAPE 2:

- 1. Enfoncer la touche TAPE 1.
- 2. Lire une cassette sur la platine reliée aux bornes TAPE 1.
- Enregistrer le son sur la platine reliée aux bornes TAPE 1.

Pour effectuer une copie de la platine d'enregistrement reliée aux bornes TAPE 2 vers la platine d'enregistrement reliée aux bornes TAPE 1:

- Mettre la touche TAPE 2 sur la position ON ().
- Lire une cassette sur la platine reliée aux bornes TAPE 2.
- Enregistrer le son sur la platine reliée aux bornes TAPE 2.

Remarques:

- Vous pouvez aussi contrôler le son enregistré avec le casque d'écoute.
- Le son que vous entendez des haut-parleurs ou du casque est le son de la source et non pas le son enregistré sur la bande.
- Lorsque la touche TAPE 1 est enfoncée, il n'est pas possible d'enregistrer à partir d'autres sources reliées aux bornes PHONO, TUNER, CD/AUX, et TAPE 2 MONITOR/ ADAPTER,
- La commande VOLUME de cet amplificateur n'a pas d'effet sur le niveau d'enregistrement.
 Régler celui-ci avec les commandes de la platine.

Opmerkingen:

- Als de cassettedeck 1 toets (TAPE 1) en de cassettedeck 2 monitor/adapter-toets (TAPE 2 MONITOR/ADAPTER) gelijktijdig worden ingedrukt, zal cassettedeck 2 beginnen te spelen waarna op cassettedeck 1 wordt overgeschakeld. U kunt deze volgorde omkeren door de cassettedeck 2 monitor/adapter-toets (TAPE 2 MONITOR/ADAPTER) in de vrije stand te drukken en vervolgens weer in te drukken.
- Zet het cassettedeck niet op de versterker aangezien dit kan leiden tot een foutieve werking van de versterker.

Gebruik van een stereo hoofdtelefoon

Op de hoofdtelefoonaansluiting (PHONES) op het frontpaneel kan een stereo hoofdtelefoon worden aangesloten. Bij het aansluiten van de hoofdtelefoon zal de geluidsweergave via de luidsprekers niet worden uitgeschakeld.

Opnemen van platen

Ga voor het opnemen van platen te werk zoals hieronder beschreven.

- Sluit het cassettedeck aan op de opnameaansluitingen (REC) van de cassettedeck 1 (TAPE 1) of cassettedeck 2/adapter-aansluitingen (TAPE 2 ADAPTER).
- Druk op de netschakelaar (POWER) om het apparaat in te schakelen.
- 3. Kies een luidsprekersysteem als u tijdens het opnemen naar het geluid wilt luisteren.
- 4. Druk op de draaitafeltoets (PHONO).5. Begin met het afspelen van de plaat.
- 6. Zet het cassettedeck in de opnamestand

Opnemen van andere geluidsbronnen (TUNER, CD/AUX)

Druk op de tunertoets (TUNER) voor het opnemen van radio-uitzendingen en op de CD/hulpingangstoets (CD/AUX) voor het opnemen van de geluidsbron aangesloten op de CD/hulpaansluitingen (CD/AUX).

Alle overige bedieningsaanwijzingen zijn hetzelfde als bij het opnemen van platen.

Kopiëren van cassettes

Kopiëren van cassettedeck 1 (TAPE 1) naar cassettedeck 2 (TAPE 2)

- 1. Druk op de cassettedeck 1 toets (TAPE 1).
- 2. Begin met het afspelen van de cassette in cassettedeck 1 (TAPE 1).
- Zet cassettedeck 1 (TAPE 1) in de opnamestand.

Kopiëren van cassettedeck 2 (TAPE 2) naar cassettedeck 1 (TAPE 1)

- Druk de cassettedeck 2 toets (TAPE 2) op ON (___).
- Begin met het afspelen van de cassette in cassettedeck 2 (TAPE 2).
- Zet cassettedeck 2 (TAPE 2) in de opnamestand.

Opmerkingen:

- U kunt ook met de hoofdtelefoon luisteren naar het geluid dat wordt opgenomen.
- Het geluid dat via de luidsprekers of hoofdtelefoon wordt weergegeven is het geluid dat wordt opgenomen en niet de zojuist gemaakte opname.
- Als de cassettedeck 1 toets (TAPE 1) ingedrukt staat, kan alleen het geluid van cassettedeck 1 worden opgenomen. Opnemen van andere bronnen (aangesloten op PHONO, TUNER, CD/AUX of TAPE 2 MONITOR/ ADAPTER) is dan niet mogelijk.
- De instelling van de volumeregelaar (VO-LUME) op de versterker heeft geen invloed op het opnameniveau. Stel het opnameniveau in met de daarvoor bestemde regelaars op het cassettedeck.

Notas:

- Cuando se presionan simultáneamente los botones TAPE 1 y TAPE 2 MONITOR ADAPTER, el magnetófono TAPE 2 empieza a ejecutar primero y el magnetófono TAPE 1 después. Sin embargo, esta secuencia puede cambiarse liberando el botón TAPE 2 MONITOR/ADAPTER y presionándolo nuevamente.
- No coloque el magnetófono directamente sobre el amplificador, porque podría causar defectos del amplificador.

Cómo escuchar a través de auriculares

Los auriculares estéreo pueden enchufarse en la toma del panel delantero. Enchufando los auriculares en la toma PHONES no interrumpe la salida de los altavoces.

Grabación de cintas

Para grabar de las fuentes de disco al magnetófono.

- Conecte un magnetófono a los terminales REC de los terminales TAPE 1 o TAPE 2 ADAPTER.
- Presione el botón POWER ubicándolo en la posición "ON".
- Seleccione un sistema de altavoces si desea escuchar el sonido mientras graba.
- 4. Presione el botón PHONO.
- Opere el tocadiscos
- 6. Opere el magnetófono para grabar.

Grabación de otras fuentes (TUNER, CD/AUX)

Presione el botón TUNER o CD/AUX para grabar las emisiones de radio, o la fuente conectada a los terminales CD/AUX

Todas las otras operaciones son idénticas a las que se utilizan en la grabación de una fuente de disco.

Copia de cintas

Para efectuar una copia del magnetófono TAPE 1 al magnetófono TAPE 2 efectúe los siguientes pasos:

- 1. Presione el botón TAPE 1.
- Haga funcionar el magnetó ono TAPE 1.
- 3. Grabe el sonido del magnetó fono TAPE 1.
- La copia del magnetófono TAPE 2 al magnetófono TAPE 1 se efectúa de la siguiente manera:

 1. Presione el botón TAPE 2 y colóquelo en
- "ON" (--).
- . Haga funcionar el magnetóono TAPE 2. . Grabe el sonido del magnetó fono TAPE 2.

Notas:

- Notas:

 También es posible monitonar el sonido que se está grabando, con los auticulares.
- El sonido que escucha de lo: altavoces o auriculares es el sonido de fuente, no el que se está grabando en la cinta.
- Con el botón TAPE 1 presonado en "ON", no es posible grabar el sonalo de otras fuentes, como PHONO, TUNER, CD/AUX y TAPE 2 MONITOR/ADAPTE R:
- El control de VOLUME de este amplificador no tiene efecto en el nine de grabación.
 Ajuste el nivel de grabacióncon los controles en el magnetófono.

 While playing back a tape on the cassette deck (to which the TAPE 2 ADAPTER terminals of this unit are connected), you can not record the sources from other components.

How to operate the monitor while recording on the tape deck

- 1. Connect the 3-head tape deck to the TAPE 2 ADAPTER terminals.
- 2. Make sure to connect the signal cords to the PLAY and REC terminals, and remove the remote cable connected to the tape
- 3. Select a source from which you want to record by depressing the SOURCE SELEC-TOR button on this unit.
- 4. Operate the tape deck for recording as described in its operating manual.
- 5. By playing the source component, you can record on the tape deck.
- While recording on the tape deck, the recorded sound can be heard by depressing the TAPE 2 MONITOR/ADAPTER button on this unit or that of the remote control unit

Use of S.E.A. Graphic Equalizer

The S.E.A. Graphic Equalizer is JVC's exclusive tone control system. By allowing you to boost or lower the response of finely divided sections of the frequency spectrum independently, the S.E.A. gives you much greater control over the sound quality of your stereo system. With an optionally available S.E.A. Graphic Equalizer, you can tailor the sound to your own taste for different types of music or to compensate for the particular acoustic characteristics of your audio components and listening room.

The TAPE 2 ADAPTER terminals of the AX-33BK can be used for connecting the S.E.A. Graphic Equalizer.

• Während der Wiedergabe eines Bandes mit einem Kassettendeck (das mit den Kassette 2 Adapter-Buchsen (TAPE 2 ADAPTER) dieses Gerätes verbunden ist), können keine Tonquellen von anderen Komponenten aufgenommen werden.

Verwendung des Monitors während einer Aufnahme mit einem Kassettendeck.

- Das Drei-Kopf-Kassettendeck an die Kassette 2 Adapter-Buchsen (TAPE 2 ADAPTER) anschließen
- Vergewissern Sie sich, daß die Verbindungskabel an die Wiedergabe- (PLAY) und die Aufnahme-Buchsen (REC) angeschlossen sind, und trennen Sie das Fernbedienungskabel vom Kassettendeck ab.
- Wählen Sie die gewünschte Signalquelle Drücken der Signalwähl-Taste durch Drücken der Signaiwani-Ta (SOURCE SELECTOR) an diesem Gerät.
- Das Kassettendeck wie in der Betriebsanleitung angegeben in der Aufnahmefunktion betreiben.
- Die abzuspielende Tonquelle kann nun mit dem Kassettendeck aufgenommen werden.
- Während des Aufnehmevorgangs kann der Ton mitgehört werden - drücken Sie dazu die Kassette 2 Adapter/Monitor-Taste (TAPE 2 ADAPTER/MONITOR) an diesem Gerät oder an der Fernbedienungs-Einheit.

Verwendung des S.E.A. Graphic Equalizers

Der S.E.A. Graphic Equalizer ist ein exklusives Klang-Kontrollsystem von JVC. Dadurch, daß es Ihnen erlaubt, Frequenzen in fein unterteilten Frequenz-Intervallen des Spektrums unabhänging anzuheben und abzusenken, gibt Ihnen der S.E.A. eine weit umfangreichere Kontrolle über Ihr Stereo-System. Mit einem als Sonder-Zubehör erhältlichen S.E.A. Graphic Equalizer können Sie den Klang je nach Art der Musik Ihrem eigenen Geschmack anpassen oder für die akustischen Eigenarten Ihrer Audio-Geräte und des Raumes kompensieren. Die Kassette 2 Adapter-Buchsen (TAPE 2 ADAPTER) der Modelle AX-33BK können zum Anschließen des S.E.A. Graphic Equalizers verwendet werden.

TROUBLESHOOTING

What appears to be a malfunction may not always be serious

Make sure first . .

No sound and no light

Is the AC plug connected properly? Are the connections made correctly?

No sound from speakers

Are speaker cords connected? Are the SPEAKERS buttons correctly set? Is the VOLUME control properly set? Is your source component correctly set?

Sound from one speaker only

Are speaker cords connected correctly? Is BALANCE control set to one extreme or the other?

Loud hum during record playing

Is turntable grounded?

Try to change cord path

Howling noise during record playing

Is turntable too close to a speaker

STORUNGSSUCHE

Die meisten Betriebsstörungen sind auf einfache Ursachen zurückzuführen.

Überprüfen Sie deshalb noch einmal . . . Kein Ton und keine Anzeige

Ist der Netzstecker richtig eingesteckt? Wurden alle Anschlüsse richtig vorgenommen?

Kein Ton von beiden Lautsprechern

Sind die Lautsprecherkabel angeschlossen? Sind die Lautsprecher-Tasten (SPEAKERS) korrekt eingestellt?

Ist die Lautstärke (VOLUME) korrekt eingestellt?

Ist die Signalquelle richtig eingestellt?

Ton kommt nur von einem Lautsprecher

Sind die Lautsprecherkabel richtig angeschlossen?

lst der Balanceregler (BALANCE) zu weit nach rechts oder zu weit nach links gedreht? Lautes Brummgeräusch beim Abspielen einer

Schallplatte

Ist der Plattenspieler geerdet? Evtl. die Kabel anders verlegen.

Pfeifgeräusche beim Abspielen einer Schallplatte

Steht der Plattenspieler zu nahe am Lautsprecher?

• Lors de la lecture d'une bande sur le magnétocassette (auquel les bornes TAPE 2 ADAP-TER de cet appareil sont connectées), il est impossible d'enregistrer les signaux d'entrée en provenance d'autres éléments.

Comment utiliser le controle auditif lors d'un enregistrement sur la platine d'enregistrement

- Connecter la platine d'enregistrement à 3 têtes aux bornes TAPE 2 ADAPTER
- 2. Veiller à bien connecter les cordons aux bornes pour lecture (PLAY) et pour enregistrement (REC) et retirer le câble de télécommande connecté à la platine d'enregistrement.
- 3. Sélectionner l'élément d'entrée que l'on désire enregistrer en enfonçant une touche du sélecteur d'entrée (SOURCE SELEC-TOR) de cet appareil.
- 4. Faire fonctionner l'élément d'entrée comme décrit dans son mode d'emploi.
- 5. Il est alors possible d'effectuer l'enregistrement sur la platine d'enregistrement tout en écoutant l'élément d'entrée.
- 6. Tout en enregistrant sur la platine d'enregistrement, il est possible d'écouter le son enregistré en enfonçant la touche TAPE 2 MONITOR/ADAPTER de cet appareil ou celle de l'unité de télécommande.

Utilisation de l'égaliseur graphique S.E.A.

Les égaliseurs graphiques S.E.A. sont des systèmes de commande de la tonalité exclusifs de JVC. Ils vous permettent de suramplifier ou de diminuer la réponse des différentes sections du spectre des fréquences indépendamment et par conséquent vous offrent un contrôle plus important sur la tonalité de votre chaîne stéréo Avec un égaliseur graphique S.E.A. disponible en option, vous pouvez obtenir un son sur mesure pour différents types de musique ou compenser la réponse acoustique de vos appareils audio ou de la pièce d'écoute. Les bornes TAPE 2 ADAPTER du AX-33BK peuvent être utilisées pour le raccordement d'un égaliseur graphique S.E.A.

EN CAS DE DIFFICULTE

Ce qui semble au départ être un mauvais fonctionnement n'est pas toujours très sérieux.

Assurez vous d'abord que . . . Aucun son et pas d'éclairement

La prise CA est-elle correctement branchée? Les raccordements sont-ils bien faits?

Pas de son des haut-parleurs

Les câbles des haut-parleurs sont-ils raccordés? Les sélecteurs SPEAKERS sont-ils réglés correctement?

La commande VOLUME est-elle réglée correctement?

Vos appareils de source sont-ils correctement installés?

Le son ne provient que d'un seul haut-parleur

Les câbles de haut-parleurs sont-ils raccordés correctement?

La commande BALANCE est-elle tournée à fond dans un sens ou dans l'autre?

Bourdonnement sourd pendant la lecture de

La platine est-elle mise à la terre?

Essaver de changer l'emplacement du cordon.

Hurlement pendant la lecture de disques

La platine tourne-disque est-elle trop près des haut-parleurs?

• Tijdens het afspelen van een cassette in het cassettedeck aangesloten op de cassettedeck 2/adapter-aansluitingen (TAPE 2 ADAPTER) kan geen andere geluidsbron worden opgenomen.

Tijdens opnemen luisteren naar de zojuist gemaakte opname (nabandkontole)

- Sluit het cassettedeck (voorzien van 3 afzonderlijke koppen) aan op de cassettedeck 2/ adapter-aansluitingen (TAPE 2 ADAPTER)
- 2. Zorg ervoor dat het cassettedeck zowel op weergaveals de opname-aansluitingen (PLAY en REC) wordt aangesloten. Maak de afstandsbedieningskabel van het cassettedeck los
- 3. Kies de geluidsbron die u wilt opnemen door op de vereiste geluidsbrontoets (SOURCE SELECTOR) van dit apparaat te drukken,
- Zet het cassettedeck in de opnamestand. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van het cassettedeck.
- Begin met het weergeven van de geluidsbron die u wilt opnemen
- 6 Druk de cassettedeck 2 monitor/adaptertoets (TAPE 2 MONITOR/ADAPTER) op dit apparaat of op de afstandsbediening in om tijdens het opnemen te luisteren naar de zojuist gemaakte opname.

Gebruik van een S.E.A. graphic equalizer

De S.E.A. graphic equalizer (los verkrijgbaar) is JVC's exklusieve klankkleurregelsysteem. Met de S.E.A. kunt u nauwkeurig afgebakende banden van het frekwentiespektrum onafhankelijk van elkaar versterken of verzwakken. Dit betekent dat een optimale bijregeling van het geluid mogelijk is hetgeen de mogelijkheid schept de diverse soorten muziek geheel overeenkomstig uw eigen voorkeur te beluisteren. Ook kan er met de S.E.A. in verregaande mate gekompenseerd worden voor de akoestische eigenschappen van uw audio-komponenten alsmede dis van de luisterruimte.

Voor het aansluiten van de S.E.A. graphic equalizer kunnen de cassettedeck 2/adapteraansluitingen (TAPE 2 ADAPTER) van de AX-33BK worden gebruikt.

• Cuando esté haciendo funcionar una cinta en el magnetófono (al que se conectan los terminales TAPE 2 ADAPTER de esta unidad), no es posible grabar las fuentes de otros componentes.

Cómo operar el monitor grabando en el magnetófono

- 1. Conecte el magnetófono de 3 cabezales a los terminales TAPE 2 ADAPTER.
- Asegúrese de conectar los cables de señal a los terminales PLAY y REC, y retire el cable remoto conectado al magnetófono.
- Seleccione una fuente del que quiera grabar presionando el botón SOURCE SELECTOR en esta unidad.
- Opere el magnetófono para grabar como se describe en su manual de operación.
- Haciendo funcionar el componente de fuente, puede grabar en el magnetófono.
- 6. Mientras graba en el magnetófono, el sonido grabado puede escucharse presionando el botón TAPE 2 MONITOR/ADAPTER en esta unidad o el de la unidad de control

Utilización del ecualizador gráfico S.E.A.

El ecualizador gráfico S.E.A. es un sistema de control de tono exclusivo de IVC. Permitiéndole aumentar o disminuir independientemente la respuesta de las secciones finamente divididas del espectro de frecuencia, el S.E.A. le proporciona un control muy grande sobre la calidad del sonido de su sistema estéreo. Con un ecualizador gráfico S.E.A., disponible opcionalmente, puede producir un sonido a su propio gusto para diferentes tipos de música o compensar las características acústicas particulares de sus componentes de audio y sa la de música. Los terminales TAPE 2 ADAPTER de AX-33BK pueden utilizarse para onectar el ecualizador gráfico S.E.A.

VERHELPEN VAN STORINGEN

Storingen duiden niet altijd op defekten. Kontroleer bij storingen eerst de volgende punten.

Geen geluid en geen verlichting.

Is de stekker van het netsnoer goed in het stopkontakt gestoken?

Zijn de aansluitingen op de juiste wijze gemaakt?

Geen geluidsweergave via de luidsprekers

Zijn de luidsprekersnoeren wel aangesloten? Staan de luidsprekertoetsen (SPEAKERS) in de juiste stand?

Staat de volumeregelaar (VOLUME) misschien in de Staat de volumeregelaar (VOLUME) misschien in de minimumstand?

Staan de bedieningsorganen op de geluidsbron korrekt ingesteld?

Er wordt slechts via één luidspreker weergege-

Zijn de luidsprekersnoeren korrekt aangesloten? Staat de balansregelaar (BALANCE) misschien helemaal naar een kant ingesteld?

Luide brom tijdens het afspelen van platen

Is de draaitafel geaard?

Probeer of het anders leiden van het snoer

Rondzingen tijdens het afspelen van platen

Staat de draaitafel misschien te dicht in de buurt van een luidspreker?

DETECCION DE PROBLEMAS

Aquello que parece ser una aver sa, no siempre es algo serio Verifique primero ...

No hay sonido ni luz

¿Se ha conectado apropiadamente la toma CA? ¿Se han efectuado correctanente las conexiones?

No hay sonido de los altavoces

¿Están conectados los cables delos altavoces? ¿Se han fijado correctamente los botones SPEAKERS?

¿Se ha fijado apropiadamente el control VOLUME?

¿Se ha fijado correctamente lacomponente de fuente?

El sonido viene de un altavoz sela mente

¿Se han fijado correctament: Los cables de altavoz?

¿Está colocado el control BALAN CE en uno de los extremos?

Fuerte zumbido al escuchar dises

¿El tocadiscos está conectado atierra? Trate de cambiar la vía del cable

Ruido de aultidos al escuchar dicos

¿El tocadiscos está demasiado or ca al altavoz?

SPECIFICATIONS

TECHNISCHE DATEN

Output Power 80 watts per channel min.

RMS, both channels driven into 8 ohms from 40 Hz to 20 kHz, with no more than 0.05% total harmonic

distortion.

85 watts per channel, min. RMS, into 8 ohms at 1 kHz (DIN).

Total harmonic

0.008% at 80 watts distortion (1 kHz, 8 ohms)

10 Hz - 30 kHz ('66 Power band width IHF 0.2%, 8 ohms both

channels driven)

10 Hz - 60 kHz Frequency Response +0.5, -3 dB (8 ohms)

Input terminals Input sensitivity/

impedance (1 kHz) PHONO

2.5 mV/47 kohms 160 mV/47 kohms TUNER, CD/AUX TAPE 2 ADAPTER: 160 mV/45 kohms

Signal-to-noise ratio

70 dB ('66 IHF) PHONO TUNER, CD/AUX, : 97 dB ('66 IHF)

TAPE 1, TAPE 2 ADAPTER

: 78 dB ('78 IHF, Rec PHONO

TUNER, CD/AUX,: 74 dB ('78 IHF, Speaker Out)

TAPE 2 ADAPTER

: TREBLE: +8 ± 1 dB Tone controls

BASS

-8 ± 1 dB (at 10 kHz) +8 ± 1 dB

 $-8 \pm 1 dB$ (at 100 Hz) +6 dB (at 100 Hz)

Loudness controls

(Volume Control at -30 dB position)

+4 dB (at 10 kHz) PHONO RIAA ±0.5 dB (20 Hz deviation 20 kHz)

GENERAL

: See back page Power source

Dimensions and

weight

Dir	mensions (cr	Weight	
Width	Height	Depth	(kg/lbs)
43.5 (17-3/16'')	11.7 (4-5/8'')	30.0 (11-7/8'')	6.3/13.9

Design and specifications subject to change without notice.

Ausgangsleistung : 80 Watt pro Kanal, eff.

min., beide Kanäle angesteuert an 8 Ohm, von 40 Hz bis 20 kHz mit nicht mehr als 0,05

% Klirrfaktor.

Watt pro Kanal, RMS, bei Ansteuerung beider Kanäle mit 1 kHz und Abschluß mit Ohm (DIN).

Gesamt-Klirrfaktor : 0.008% bei 80 Watt (1 kHz, 8 Ohm)

Leistungsbandbreite : 10 Hz - 30 kHz ('66

IHF 0,2% 8 Ohm bei Ansteuerung beider Ka-

: 10 Hz - 60 kHz, +0,5, Frequenzbereich

-3 dB (8 Ohm)

Eingangs-Buchsen Eingangs-Empfindlichkeit/Impedanz (1 kHz) Platten-

spieler (PHONO) : 2,5 mV/47 kOhm Tuner (TUNER) : 160 mV/47 kOhm

CD-Plattenspieler (CD/AUX), Kassette 1 (TAPE 1)

: 160 mV/45 kOhm Kassette 2

(TAPE 2 ADAPTER) Signal-Rauschabstand Plattenspieler

(PHONO) : 70 dB ('66 IHF) : 97 dB ("66 IHF) Tuner (TUNER)

CD-Plattenspieler (CD/AUX), Kassette 1 (TAPE 1), Kassette 2 (TAPE 2 ADAPTER)

Plattenspieler

: 78 dB ('78 IHF, Auf-(PHONO)

nahme-Buchsen-Ausgang (REC)) 74 dB ('78 IHF, Laut-

Tuner (TUNER) sprecher-Buchsen CD/Plattenspieler Ausgang (SPEAKERS)) (CD/AUX).Kassette 1(TAPE 1), Kasse-

tte 2

(TAPE 2 ADAPTER)

: Höhen +8 ± 1 dB Klangregler

-8 ± 1 dB (bei 10 kHz) Tiefen: +8 ± 1 dB –8 ± 1 dB (bei 100 Hz)

: +6 dB (bei 100 Hz)

Konturenregler

(Lautstärke-Regler

auf -30 dB

Abweichung

: +4 dB (bei 10 kHz) Stellung) PHONO RIAA

: ±0,5 dB (20 Hz - 20 kHz)

Allgemeines

: Siehe Rückseite Stromversorgung

Abmessungen und Gewicht

	Abr	nessungen (d	cm)	Gewicht
1	Breite	Höhe	Tiefe	(kg)
Į	43,5	11,7	30,0	6,3

Technische Änderungen vorbehalten.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie

: 80 watts par canal, RMS, les deux min. canaux entraînés à 8 ohms de 40 Hz à 20 kHz, avec moins de 0,05% de distorsion harmonique Etats-Unis et Canada seulement)

watts par canal, 85 RMS, alimentés min. par 8 ohms à 1 kHz, (DIN).

Distorsion harmonique

· 0 008% à 80 watts totale (1 KHz, 8 ohms)

Largeur de gamme

: 10 Hz - 30 kHz de puissance

('66 IHF 0,2%, 8 ohms, les deux canaux entraînés)

Réponse en fréquence: 10 Hz - 60 kHz, +0,5, -3 dB (8 ohms)

Bornes d'entrée Sensibilité d'entrée,

impédance (1 kHz)

2,5 mV/47 kohms **PHONO** : 160 mV/47 kohms TUNER

CD/AUX, TAPE 1

: 160 mV/45 kohms TAPE 2 ADAPTER

Rapport signal/bruit

70 dB ('66 IHF) PHONO 97 dB ('66 IHF) TUNER

CD/AUX.TAPE 1 TAPE 2 ADAPTER

78 dB ('78 IHF, PHONO

sortie d'enregistrement) 74 dB ('78 IHF TUNER, CD/AUX,

TAPE 1.

sortie de haut-parleurs)

TAPE 2 ADAPTER

Commandes de tonalité

: TREBLE: +8 ± 1 dB -8 ± 1 dB BASS: +8 ± 1 dB

> $-8 \pm 1 dB$ (à 100 Hz)

+6 dB (à 100 Hz) Commandes de +6 dB (à 10 kHz) contour

(Commande de volume à -30 dB)

±0.5 dB Déviation PHONO

(20 Hz - 20 kHz) RIAA

GENERALES

Voir page arrière Alimentation

Dimensions et poids

1	Dimensions (cm)			Poids
	Largeur	Hauteur	Profondeur	(kg)
	43,5	11,7	0,08	6,3

Présentation et caractéristiques modifiables sans préavis

TECHNISCHE GEGEVENS

Uitgangsvermogen

- 80 Watt per kanaal. min RMS, beide kanalen uitgestuurd over 8 Ohm, 40 Hz tot 20 kHz, minder dan 0,05% totale (alleen Verenidge Staten en Canada)

Watt per kanaal, RMS, over min. Ohm, bij 1 kHz (DIN).

Totale harmonische

0,008% bij 80 Watt vervorming (1 kHz, 8 Ohm)

Vermogensbandbreedte

10 Hz - 30 kHz ('66 IHF 0,2%, 8 Ohm, beide kanalen uitgestuurd)

Frekwentiebereik

10 Hz - 60 kHz, +0,5 dB, -3 dB (8 Ohm)

Ingangsaansluitingen Ingangsgevoeligheid/ impedantie (1 kHz)

2.5 mV/47 kOhm PHONO TUNER 160 mV/47 kOhm

CD/AUX, TAPE 1

TAPE 2 ADAPTER: 160 mV/45 kOhm

Signaal/ruisverhouding

70 dB ('66 IHF) PHONO 97 dB ('66 IHF) TUNER

CD/AUX, TAPE 1. TAPE 2 ADAPTER

78 dB ('78 IHF, PHONO Rec Out)

74 dB ('78 IHF, TUNER. CD/AUX, TAPE 1 Speaker Out)

TAPE 2 ADAPTER

: TREBLE: +8 ± 1 dB Toonregelaars -8 **± 1** dB (bij 10 kHz)

BASS: +8 ± 1 dB -8 ± 1 dB (bii 100 Hz)

Contourregeling : +6 dB (bij 100 Hz)

(volumeregelaar in

+4 dB (bij 10 kHz) -30 dB stand) PHONO RIAA ±0,5 dB (20 Hz - 20 kHz) afwiiking

ALGEMEEN

: zie achterpagina Voeding

Afmetingen en

gewicht

Af	Gewicht			
Breedte	Hoogte	Diepte	(kg)	
43,5	11,7	30,0	6,3	

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden.

ESPECIFICACIONES

Potencia de salida

: 80 vatios por canal mín. RMS, ambos canales activados en 8 ohmios de 40 Hz a 20 kHz. con no más de 0,05% de distorsión artotal. (Solamónica EE.UU. mente Canadá)

85 vatios por canal, RMS, min. ohmios a 1 kHz(DIN).

Distorsión armónica

0,008% a 80 vatios total (1 kHz, 8 ohmios)

Ancho de banda de

: 10 Hz - 30 kHz sonido

('66 IHF 0,2%, 8 ohmios ambos canales activados)

Respuesta de

: 10 Hz - 60 kHz, frecuencia +0,5, -3dB (8 ohmios)

Terminales de entrada Sensibilidad/Impedancia de entrada

2.5 mV/47 kohmios PHONO TUNER 160 mV/47 kohmios

CD/AUX. TAPE 1 TAPE 2 ADAPTER: 160 mV/45 kohmios

Relación señal-a-ruido :

70 dB ('66 IHE) PHONO TUNER 97 dB ('66 IHF) CD/AUX TAPE 1

TAPE 2 ADAPTER

78 dB ('78 IHF, salida **PHONO**

de grabación)

74 dB ('78 IHF, salida TUNER

de altavoces) CD/AUX, TAPE 1

TAPE 2 ADAPTER

: TREBLE: +8 ± 1 dB Controles de tono

-8 ± 1 dB (a 10 kHz) +8 ± 1 dB

BASS: $-8 \pm 1 dB$ (a 100 Hz)

Controles de

: +6 dB (a 100 Hz) intensidad

(Control de volumen en

la posición -30dB) : +4 dB (a 10 kHz) Desviación PHONO

R1AA

±0,5 dB (20 Hz - 20 kHz)

GENERALIDADES

Alimentación Vea la contratapa Dimensiones y peso

D	imension	es (cm)	Peso
Ancho	Alto	Profundidad	(kg)
43.5	11,7	30,0	6,3

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

POWER SPECIFICATIONS

Areas Line Voltage & Frequency		Power Consumption	
Continental Europe	AC 220 V ∿, 50 Hz	170 watts	
U.K.	AC 240 V A . FO II-	470	
Australia	AC 240 V ∼, 50·Hz	170 watts	
Other areas	AC 110/120/220/240 V ∼ selectable, 50/60 Hz	170 watts	

SPANNUNGSVERSORGUNG

Länder	Netzspannung und Frequenz	Leistungsaufnahme	
Kontinental-Europa	Netz 220 V ∿, 50 Hz	170 Watt	
Großbritannien	N 240.V.O 50.L.	470.00	
Australien	Netz 240 V ↑, 50 Hz	170 Watt	
Andere Länder	Netz 110/120/220/240 V ∼ umschaltbar, 50/60 Hz	170 Watt	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES D'ALIMENTATION

Pays	Tensions de ligne et fréquence	Consommation	
Europe Continentale	CA 220 V ∿, 50 Hz	170 watts	
Royaume-Uni	CA 240 V ∿ 50 Hz	470	
Australie	CA 240 V V, 50 Hz	170 watts	
Autres pays	CA 110/120/220/240 V ∼ sélectionnable, 50/60 Hz	170 watts	

SPANNINGSVEREISTEN

Gebieden	Netspanning en frekwentie	Stroomverbruik	
Europese vasteland	220 V ∿ wisselstroom, 50 Hz	170 Watt	
Engeland	240 ∨ ∿ wisselstroom . 50 Hz	470 111	
Australië	240 V VWISSEISTROOM, 50 HZ	170 Watt	
Andere gebieden	110/120/220/240 V ∼ wisselstroom instelbaar, 50/60 Hz	170 Watt	

ESPECIFICATIONES DE ALIMENTACION

Países	Voltaje y frecuencia	Alimentación		
Europa Continental	CA 220 V ∼, 50 Hz	170 vatios		
Reino Unido	CA 240 V A FO II	170		
Australia	CA 240 V ∿, 50 Hz	170 vatios		
Otros países	CA 110/120/220/240 V ∼ seleccionable, 50/60 Hz	170 vatios		



Block Diagram VOLUME

LOUDNESS

PON

OFF

#

TAPE 2 MONITOR ADAPTER SWITCH

MUTING

Q135,Q136

OLOFF

-O ON


0

0 TAPE 2 REMOTE CONTROL

1 N

OUT

BALANCE



MUTING DRIVE

Q132

EQUALIZER AMP

PHONO

CD/AUX

TUNER

PLAY

REC

PLAY

REC

TAPE I

TAPE 2 MONITOR

ADAPTER

10301

10102

SOURCE CONTROL Q141,Q142

SOURCE SELECTOR

SOURCE DATA

SOURCE INDICATOR

MICROCOMPUTER

IC 103

10 101

Removal and Reassembly Procedures

■ Removal of the Main P.C. Board

- 1. Remove the metal cover.
- 2. Remove screws \bullet ~ \bullet on the bracket of P.C. board. (Fig. 2)

Note: If screws 3 and 4 can not be easily removed, loosen the power transformer fixing screws and then slighty move the power transformer.




Fig. 2

3. Pull out the main P.C. board in the direction of arrow as shown in Fig. 3.




Fig. 3

■ Removal of the Front Panel

- Remove plastic rivets ♠ ~ ⑥ on the upper part of front panel shown in Fig. 2.
- 2. Remove screws ① ~ ⑤ on the bottom side shown in Fig. 4.





Fig. 4

3. Extract each knob for BASS, TREBLE, BALANCE and VOLUME.

■ Use of New-type Connector



■ Power Amplifier Idling Current Adjustment

Note: []; Except for U.K., Continental Europe and Australia

Fig. 6

- Before turning on the power, turn the semi-fixed resistors (R751 for L channel and R752 for R channel) of the power amplifier circuit board fully counterclockwise.
- 2. Adjust the semi-fixed resistors (R751 and R752) so that the voltage at the following test points of the power amplifier circuit board is within a range of 0.5 \sim 1.0 mV [1.1 \sim 1.6 mV] after the power is turned on.

L channel: Measure the voltage between test point (a) (emitter of Q717) and output at the test point (B).

R channel: Measure the voltage between test point © (emitter of Q718) and output at the test point ©.


3. Readjust resistors R751 and R752 about 5 minutes after the power is turned on (the heatsink temperature must be sufficiently high) so that the voltage at the test points becomes 2.3 mV.

Confirm that the voltage does not vary when the heatsink temperature increases further.

Note: Be sure to perform the measurement with the probes and cabinet of the measuring equipment separated from the grounding terminals of AX-33BK or other measuring equipment.


Guidance to Repairing

■ IC103 (M50761-304P) Pin Functions




■ Data Transmission Method

The SYNCHRO terminal, connected via the common bus line to the other equpment, handles two-way data excange by bollowing data transmission method.



1-word/1-command structure



 $b_4 = 0$ Operation code

= 1 Station number or tune number code (not used in this model)

■ Signal Code List

Code list 1 : b₄ = 0 (OP = Optional)
 (A) DECK

Hexadecimal		Data	code		Function	Key input with same meaning
0	0	0	0	0		
1 1	0	0	0	1	PLAY status set	PLAY
2	0	0	1	0	STOP status set ["STOP (I)" signal]	STOP
6	0	1	1	0	REC PLUSE set after 4-sec, REC MUTE	REC MUTE PAUSE
9	1	0	0	0	REC PLAY status set	REC · PLAY
E	1	1	1	0	STOP status set only during PLAY	"STOP (II)" signal

(B) TURNTABLE

Hexadecimal		Data	code		Function	Key input with same meaning			
6	0	1	1	0	Tonearm returns to arm rest and turntable STOP status set	—— (ALL STOP)			
7	0	1	1	1	"START"				
9	1	0	0	1	Deck saves recording-discontinued signal	(NON REC)			
Α	1	0	1	0	Saves the signal when the deck enters from the mode other than rec to REC PAUSE mode.	(REC · PAUSE)			

(C) AMPLIFIER

Hexadecimal		Data	code		Function	Key input with same meaning
О	0 0		0	0		
1	0	0	0	1	SOURCE switched to PHONO	
3	0	0	1	1	SOURCE switched to CD/AUX	CD/AUX
4	0	1	0	0	SOURCE switched to TAPE 1	TAPE 1
9	1	0	0	0	——— Edit-recording start signal	
A	1	0	1	0	SOURCE returned to previous setting [REC (SOURCE)]	"REC (SOURCE)"

(D) TUNER

Hexadecimal	Data code				Key input with same meaning		
0	0	0	0	0	Cancellation of audio muting of TUNER		

(E) CD PLAYER

Hexadecimal	Data code				Function	Key input with same meaning		
1	0	0	0	1	PLAY status set			


Code list

		Unit code)	
0	0	0	0	
1	0	0	1	DECK
2	0	1	0	CD PLAYER
4	1	0	0	TURNTABLE
5	1	0	1	AMPLIFIER
8	1	1	0	TUNER

As the SYNCHRO terminal uses a common bus line with all equipment as shown in the tables above, the or der of connection of equipment poses no problem.

The SYNCHRO terminal is not connected to GROUND; because of this, DCS does not function when signal codes are not continuously transmitted between the equipment.

■ Troubleshooting




When DCS is defective as shown in the above example, check if signals are output on the DCS data line.

(Simplified check method)

Apply probes of the tester (for voltage measurement) between the SYNCHRO terminal and the ground, and press the button of the equipment of be checked then check if the tester needle moves with a momentary shaking motion.

Connection Diagram





VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED STEREO DIVISION, YAMATO PLANT, 1644, SHIMOTSURUMA, YAMATO-SHI, KANAGAWA-KEN, 242, JAPAN



Schematic Diagram


■ AX-33BK Amplifier Section

Notes:


- 1. —— indicates positive B power supply.
- 2. --- indicates negative B power supply.
- 3. indicates signal path.


- 4. shows DC voltage to the chasiss with no signal input.
- 5. When replacing the parts in the darkened area () and those marked with \triangle , be sure to use the designated parts to ensure safety.
- This is the standard circuit diagram.


 The design and contents are subject to change without notice.



■ AX-33BK Power Supply Section







* MARKED PARTS	₩ MARKED PARTS													
	C729,730	C711~714	R747, 748	R749,750	CBII	R773~776	C725~728	C303,304	CI05, 106	CI07, 108	CIII, II2	CII5, II6	CI19,12	
EUROPE & U.K.	47P	68P	1.5K	ERT-D2WHL202S	NONE	NONE	NONE	IOOP	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	
WEST GERMANY	150P	180P	1.5K	ERT-D2WHL202S	820P	IOD UNF.C	QOI µ	390P	220P	220P	220P	220P	220P	
OTHER COUNTRIES	47P	68P	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	100P	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	

	C121,122	C705,706	C743,744	C745,746	C813,814	@ GND	⑤ GND	C747
EUROPE & U.K.	NONE	100P	NONE	NONE	0.022	OPEN	SHORT	SHORT
WEST GERMANY	82P	68P	68P	220P	NONE	SHORT	OPEN	0.01 _µ F
OTHER COUNTRIES	NONE	IOOP	NONE	NONE	0.022	OPEN	SHORT	SHORT